# **Panasonic**



# パーソナルコンピューター 取扱説明書

Law CF-A1 シリーズ

# Let's note

活用編

98

便利・通信・モバイル・拡張

### 説明書の構成

#### 取扱説明書

#### セットアップ編

コンピューターを使うための準備作業をするときに。 また、初めてのかたを対象に、Windows (ウィンドウズ)の基本操作を具体例を通して説明しています。

#### 活用編(本書)

安全上のご注意などの取り扱いについての説明に 始まり、便利な機能や通信のしかた、省電力機 能、周辺機器の拡張のしかたなどについて説明し ています。

#### CF-A1R **モデルのみ)**

#### ワイヤレスステーション取扱説明書

ワイヤレスステーションの取り扱いや設置の しかた、仕様などについて説明しています。

#### オンラインマニュアル

画面上で参照できるマニュアルです。

「オンラインマニュアル」の見かたについては、取扱説明書『活用編』(本書)をご覧ください。

#### 困ったときの Q&A

本機が思ったように動かないなど困ったときの対処方法をQ&A方式で説明しています。

#### コマンド一覧

次のコマンド一覧を用意しています。ATコマンドを使って通信する場合にご利用ください。

- ・内蔵モデムコマンド一覧 (CF-A1Vモデルのみ)
- ・ワイヤレスステーションモデムコマンド一覧 (CF-A1Rモデルのみ)
- ・ワイヤレスコムポートコマンド一覧

#### 上手に使って上手に節電

#### 保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なと きにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# もくじ

	本書の読みかた4
<b>ご使用前に</b> (5ページ)	安全上のご注意6 使用上のお願い9 各部の名称と働き12
<b>使いかた</b> (17ページ)	便利     スマートポインターの操作
必要なときに (115ページ)	セットアップユーティリティー116 オンラインマニュアルの見かた126 キーボードの操作127 1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き129
困ったときは (131ページ)	困ったときのQ&A
(145ページ)	ソフトウェア使用許諾書146 仕様147 別売り商品148 さくいん149 保証とアフターサービス154

# 本書の読みかた

#### 本書の表記上の約束

・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。

・あるキーを押しながら、別のキーを押すときは、次のように「+」を使って表記します。

(例) Fn + F6

・「スタート」 [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、[Windowsの終了]をクリックする ことを意味します。

(内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい場合もあります。)

・本書は下記の2モデルに共通の説明書です。本書中では、それぞれのモデルを略称で表記します。

モデル名	略称
CF-A1R (ワイヤレス通信モジュール内蔵)	ワイヤレスモデル
CF-A1V (モデム内蔵)	モデムモデル

- ・本書中の本体イラストや画面は、**ワイヤレスモデル**を例にしています。
- ・本書中の画面例は、一部実際と異なる場合があります。

# ご使用前に

「安全上のご注意」は、必ずご覧ください。

本機をご使用になる前に、知っておいていただきたい「安全上のご注意」や「使用上のお願い」について 説明しています。また、「各部の名称と働き」についても説明しています。

# もくじ

安全上のご注意6
使用上のお願い9
LCDパネル (ディスプレイ)の取り扱い9
ハードディスクのデータ保護9
コンピューターウィルス 9
フロッピーディスクのデータ保護10
お手入れのしかた 11
補足説明について11
各部の名称と働き12
前面 12
底面 14
右側面 14
左側面

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

⚠警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 $\overline{\Diamond}$ 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 $\overline{\mathbf{0}}$ 

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠警告

#### 本機を改造しないまた、 本書に記載のない方法で 分解しない



分解禁止

高電圧に注意

本機を分解・改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。また、改 造や間違った方法での分解は火 災の原因にもなります。

#### 上に水などの入った容器 や金属物を置かない





水などがこぼれたり、クリップ、コインなどの異物が中に入ったりすると、火災・感電の原因になります。

● 内部に異物が入った場合は、 すぐに電源を切って電源プラ グとバッテリーパックを抜き、 販売店にご相談ください。

# 電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。

#### コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流 100V 以外での使用 はしない



たこ足配線等で定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

#### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない





感電の原因になります。

# 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

# ⚠警告

#### 異常が起きたらすぐに電源プラグと バッテリーパックを抜く





- 電源プラグを抜く
- ・本体が破損した
- ・本体内に異物が入った・異臭がする
- ・煙が出ている 異常に熱い などの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原 因になります。
- 異常が起きたらすぐに電源を切って電源プラグ とバッテリーパックを抜き、販売店にご相談くだ さい。

#### 電源コード・電源プラグ・ACアダプター を破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 ▶ い物を載せたり、束ねたりしない







傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因 になります。

● コードやプラグの修理は、販売店にご相談くださ

## 食物告 ワイヤレスモデル のみ

#### 航空機内では電源を切 る\*1



運航の安全に支障をき たすおそれがあります。 病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る\*1(手術室、集中治 療室、CCU<sup>\*2</sup>等には持ち 込まない)



本機からの電波が医用 電気機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 による事故の原因とな ります。

\*2CCUとは、冠状動脈疾患監視病 室の略称です。

満員電車の中など混雑 した場所では、付近に心 臓ペースメーカーを装 着している方がいる可 能性があるので、電源を 切る\*1



電波によりペースメー カーの作動に影響を与 える場合があります。

#### 心臓ペースメーカーの 装着部位から22cm以上 離す



電波によりペースメー カーの作動に影響を与 える場合があります。

#### 自動ドア、火災報知器等 の自動制御機器の近く で使用しない



本機からの電波が自動 制御機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 禁止 による事故の原因とな ります。

\*1コンピューター本体を使用したい ときは、ワイヤレス通信モジュー ルの電源を「OFF」にしてくださ

(ワイヤレス通信モジュールの電源 を「OFF」にするには 43ページ)

# 

#### 不安定な場所に置かない



バランスが崩れて倒れた り、落下したりして、けが の原因になることがありま す

#### 炎天下の車中に長時間放 置しない



高温により、キャビネットが変形したり、内部の部品が故障または劣化したりすることがあります。このような状態のまま使用すると、ショートや絶縁不良等により火災・感電につながることがあります。

# ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

# 本機の上に重いものを置かない



バランスが崩れて倒れたり、 落下したりして、けがの原 因になることがあります。

禁止

#### 通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、火災の 原因になることがありま す。

#### 電源プラグを接続したま ま移動しない



電源コードが傷つき、火 災・感電の原因になること があります。

電源コードが傷ついた場合は、 すぐに電源プラグを抜いて販売 店にご相談ください。

#### 1 時間ごとに 10 ~ 15 分間 の休憩をとる



長時間続けて使用すると、 目や手などの健康に影響を 及ぼすことがあります。

#### 湿気やほこりの多い場所 に置かない



火災・感電の原因になることがあります。

禁止

#### 電源コードは、電源プラ グ部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

#### 必ず指定の A C アダプ ターを使用する



指定以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

## 長時間直接触れて使用し



本機やACアダプターの温度の高い部分に長時間、直接触れていると、低温やけどの原因になります。

低温やけどについて 体温より少し高い温度のものでも、 皮膚の同じ個所に、長時間、直接触 れていると、低温やけどを起こす おそれがあります。

## 注意 モデムモデルのみ

# モデムは日本国内の一般電話回線で使用する



会社、事務所等の内線 電話回線(構内交換 機)やデジタル側コンセ 話のデジタル側コンセ ントに接続したりの 外で使用したりの原因 と、火災・があります。

# 使用上のお願い

- ・お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、お よび本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社 は一切の責任を負いません。
- ・本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命に関わる機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- ・お客様または第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気等のノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータ等が変化・消失する恐れがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、以下のことに注意してください。

### LCDパネル(ディスプレイ)の取り扱い

LCDパネルは衝撃や振動に弱く、破損しやすいため、持ち運びの際には十分ご注意ください。また、LCDパネル部を持って、持ち運ばないでください。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で製造されていますが、ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができることがあります。これらの画素が0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障ではありません。あらかじめご了承ください。

### ハードディスクのデータ保護

コンピューターに衝撃を与えない。また、電源が入っている状態でコンピューターを持ち運ばない。

ハードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータやアプリケーションが使えなくなることがあります。コンピューター本体の取り扱いには 十分注意してください。

Windows\*やアプリケーションソフトの動作中およびHDDアクセスランプ(目)の点灯中は、電源を切らない。

ハードディスクに保存している必要なデータは、万一の場合 (故障・変化・消失など)に備えて定期的にバックアップをとる。

**データの機密保護としてセキュリティー機能を活用する。 (** 121 ページ)

\* 正式名称は、

Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemです。 本書ではWindowsまたはWindows 98と表記します。

### コンピューターウィルス

**最新のウィルスチェックプログラム(市販)を入手し、チェックを行う。** 特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。

- ・コンピューターを起動するとき
- データを入手したとき

フロッピーディスクなどの外部メディアから、またネットワーク、 パソコン通信、電子メールなどから入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮解凍後のファイル)を使用または実行する前にウィ ルスチェックを行ってください。

## フロッピーディスクのデータ保護

フロッピーディスクドライブのランプが点灯中に、電源を切ったり、 フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れたりしない。

フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションが使えなくなることがあります。

一度使用したフロッピーディスクをフォーマット (初期化) する場合 はその前に内容を確認する。

フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報 はすべて消えてしまいます。あらかじめ必要なデータがないか確認す ることをおすすめします。

#### 書き込み禁止タブ(ライトプロテクトタブ)を使う。

重要なデータを保存している場合におすすめします。

これにより、データの削除や上書き保存を禁止することができます。

#### フロッピーディスクの取り扱いに注意する。

データの破損やフロッピーディスクが取り出せなくなるようなトラブルを避けるために次の点に注意してください。

- ・シャッターを手で開けない
- ・磁気を帯びたものを近づけない
- ・高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管 しない
- ・ラベルを重ねて貼らない


#### シャッター

ドライブにセットするとシャッ ターが開き、ここからデータの読 み書きを行います。 ◀フロッピーディスクを使用する場

合は、フロッピーディスクドライ

ブ(付属)と周辺接続ケーブル

(付属)が必要です。




保存しているデータの内容な どを書いておくと便利です。

#### **ライトプロテクトタブ**

データを誤って消したり、書き換えたりするのを防ぐために使用します。







書き込み禁止の状態

10

# お手入れのしかた

・ディスプレイ部分

ガーゼなどの乾いたやわらかい布で、軽く拭いてください。

・ディスプレイ以外の部分

水または、水で薄めた台所用洗剤 (中性)に浸したやわらかい布をかたくしぼって、やさしく汚れを拭き取ってください。



#### お願い


- ・ベンジンやシンナー、消毒用ア ルコールなどは使わないでくだ さい。
- ・水や洗剤、スプレー式のクリーナーを直接かけないでください。液が内部に入ると、誤動作や故障の原因になります。

### 補足説明について

補足説明([スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマニュアル] [補足説明])には、本製品についての最新情報などが記載されています。あわせてご覧ください。

# 各部の名称と働き

### 前面



- ◀マイク入力端子に外部マイクを接 続しているときは、このマイクは 使用できません。( 次ページ)
- ◀スマートポインターは指先で操作 してください。ペンやつめなどで は反応しません。 18、20ページ



- ◀ スピーカーの音量調整のしかた 128ページ
- 取扱説明書『セットアップ編』を ご覧ください。

#### **( パネルスイッチ )**

LCDパネルを閉じLCD上部のラッチがロック状態になると、 セットアップユーティリティーの「パネルスイッチ」の設定に 従い「LCDオフ」、「スタンバイ」(サスペンド)または「休 止状態」(ハイバーネーション)になります。

#### ( 状態表示ランプ )

HDDアクセスランプ目

HDD動作中:緑色

**バッテリー状態表示ランプ** ( 86ページ)

電源表示ランプの

電源オン時:緑色、スタンバイ時:緑色点滅

電源オフ時と休止状態時:消灯

#### ◀ 操作を再開するとき

- ・「LCDオフ」に設定時は、 LCDパネルを開ける。
- ・「スタンバイ」や「休止状態」に 設定時は、LCDパネルを開け、電 源スイッチ(14ページ)をスラ イドする。

### 前面



#### i.LINK**端子**)

デジタルビデオカメラなど、IEEE1394に準拠した機器を接続します。

#### オーディオ出力端子 Ω

市販のオーディオ用ヘッド ホン、スピーカーなどを接 続します。

#### **◀音量調整のしかた** 128ページ

#### マイク入力端子

市販のミニジャックタイプのコンデンサー型モノラルマイクロホンを接続します。ここに外部マイクを接続しているときは、内蔵のマイクは使用できません。

#### 赤外線通信ポート

赤外線通信を行うときに使用します。

#### お願い

マイク入力端子では、コンデンサー型モノラルマイクロホンの2極プラグタイプまたは3極プラグタイプを使用してください。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

#### マイクの音量調整について

#### <録音時の入力レベルが小さい場合>

「ボリュームコントロール」画面<sup>\*</sup>で[オプション] [プロパティ]をクリックする。 「音量の調整」で「録音」を選び、「表示するコントロール」で[マイク]にチェック マークを付ける。

[OK]をクリックした後、音量を調整する。

それでも入力レベルが小さい場合は、以下の操作を行ってください。 [オプション]をクリックし、[トーン調整]にチェックマークを付ける。 [トーン]をクリックし、「1 AGC(1)」の左側の にチェックマークを付ける。 [閉じる]をクリックし、「マイクの詳細設定」の画面を終了する。

#### <ハウリングについて>


手を近づけたり、LCDパネルを閉じたりするとハウリングを起こす場合があります。その場合は、「ボリュームコントロール」画面で[オプション] [プロパティ]をクリックし、「音量の調整」で「再生」を選び、「表示するコントロール」で「マイク」にチェックマークを付けた後[OK]をクリックして、「マイク」をミュートにするようにしてください。または、ハウリングを起こさないように、マイクとスピーカーの音量を適度に調節してください。

\*「ボリュームコントロール」画面を開くには

タスクバーの「音量」アイコン()をダブルクリックしてください。タスクバーに「音量」 アイコンが表示されていないときは、「コントロールパネル」の「マルチメディア」で、 「音量の調節をタスクバーに表示する」の左側の にチェックマークを付けてください。

# 各部の名称と働き

#### 底面



ラッチ 🔒 🛚

バッテリーパックを取り外す ときにスライドします。

#### 



電源が入っている時、先の細いも ので押すとコンピューターが再起 動します。鉛筆などの折れやすい ものは使用しないでください。

#### お願い

リセットスイッチは、何らかの問 題が発生して、コンピューターが 操作不能状態になったとき以外 は、使用しないでください。保存 していないデータは失われます。

### 右側面


#### **電源端子** ◆ ◆ ◆ ◆ -

付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

#### USBコネクター 🛶



電源を入れたままで、USB対応のマウス、キーボード、 プリンター、スキャナーなどいろいろな周辺機器を接 続できます。使用するにはUSB機器に付属のドライ バープログラムをインストールする必要があります。



後ろにスライドすると、本体の電源が入 ります。また、セットアップユーティリ ティーで設定しておくとスタンバイや休 止状態にも入ることもできます。


PC Card Standard規格に 準拠したカードをセットし ます。

◀設定、接続のしかたについては、 USB機器に付属の説明書をご覧く ださい。

#### (お願い)

電源スイッチを4秒以上スライド したままにしないでください。4 秒以上スライドし続けると、ピー という連続音が鳴り、スタンバイ や休止状態に入らず自動的に電源 が切れます。ただし、Fn + F4 で スピーカーをオフにしたり、 Fn + F5 で音量をゼロに設定して いる場合、音は鳴りません。 128 ページ

### 左側面



携帯電話接続ケーブルやPHS電話接続ケー ブル(ともに別売り)を接続します。

#### 拡張パスコネクター EXT.

周辺接続ケーブルを使って、外部FDDや 別売りのI/Oボックスを取り付けます。 また、別売りのミニI/Oボックスを直接取り付けます。 ◀外出先などで通信を行いたいとき に便利です。

#### ワイヤレスモデル

#### モデムモデル



ワイヤレス通信モジュール

### 8、39、40ページ

#### 状態表示ランプ

ワイヤレス通信モジュールの状 態を表示します。

①:電源オン時に緑色点灯

平:通信可能な電波状況にある。 とき緑色点灯

通信中に緑色点滅

#### ( アンテナ )

ワイヤレス通信モジュールで 通信を行う場合には、アンテ ナを立ててください。

### セキュリティーロック LOCK

市販の盗難防止用のケーブルを 使用し、机などにつなぎます。 接続のしかたはケーブルに付属 の取扱説明書をご覧ください。

#### (お願い)

アンテナを立てた状態で無理な力を かけないでください。

また、コンピューターを持ち運ぶ際 には、必ず倒してください。

# 使いかた

スマートポインターのクイックラウンチャー機能やスタンバイ・休止状態機能など、本機を操作するうえで便利な機能について説明しています。また、通信のしかた、省電力機能やバッテリーパックの使いかた、周辺機器の拡張のしかたなどについて説明しています。

# もくじ

<b>世利</b>	モバイル
スマートポインターの操作	省電力機能を使う
コミュニケーション 通信を行う前に 38 通信機器を準備する 39 (内蔵モデムを使う場合・携帯電話やPHS電話を使う場合) プロバイダーに加入し、 通信の設定をする(初回のみ) 45 (準備するもの・Hi-HOに加入し、通信の設定をする・正式な会員証が届いたら・設定内容を変更するとき) 新しく接続先を設定する 50 インターネットに接続する 53 (「Internet Explorer」を起動する・「Internet Explorer」を終了する・雑誌で見つけたホームページを見る・ホームページを見る・ホームページを受ける・カーンでを探すには・気に入ったページを登録する) 電子メールを送受信する 58 (電子メールを送信する・アドレス帳を利用する・メールにファイルを添付して送る・電子メールを受信する・メールの自動送受信機能を使う) イラストメールを送信する・自分専用のテキスト	拡張 周辺機器を拡張する
イラスト集を作る) その他の通信機能を使う	

# スマートポインターの操作

ここでは、スマートポインターのキープスクロール機能やインテリマウスと 比較した操作の違いについて説明します。

タップやダブルタップなどスマートポインターの基本的な操作については、 取扱説明書『セットアップ編』をご覧ください。


## スマートポインターのキープスクロール機能


キープスクロール機能とは、スマートポインターのコーナーの を押し続けることで、画面をスクロールさせる機能です。

- ・スマートポインター右側の縦矢印を、上(下)方向にこすった後、そのまま右上(右下)コーナーを押し続けると、画面がスクロールし続けます。
- ・スマートポインター下側の横矢印を、左(右)方向にこすった後、そのまま左下(右下)コーナーを押し続けると、画面がスクロールし続けます。

#### キープスクロール機能使用時のコツ

指の腹を使って、ゆっくりと矢印部をこすり、コーナーの で指を止める。





(下方向へのキープスクロール例)

◀指を立てた状態で操作すると、 うまくスクロールすることができ ません。(ペンやつめなどでは反 応しません。)





- ◀コーナーの 以外の部分で指を止めると、スクロールが止まってしまいます。
- ▼早くこすりすぎると、コーナーの で指を止めてもスクロールが止 まってしまいます。

### スマートポインターとインテリマウス™

ここでは、スマートポインターとインテリマウスのスクロール操作を比較 して説明します。各機能の動作はアプリケーションによって異なることが あります。

機能	デバイスの操作		
	スマートポインター	インテリマウス	
スクロール 文書を縦方向または 横方向にスクロール します。		ホイールを動かす	

◆文中の「原点」とは、ボタンやホイールを押した位置のことを言います。

機能	デバイスの操作	
	スマートポインター	インテリマウス
オートスクロール 文書を自動的にスクロールします。 スマートポインターから手を離しても、カーソルの形状が示す方向にスクロールします。	スクロールしたい方向に操作面をなぞって手を離す  2 つのボタンを同時に クリックした後	ホイールをクリッ クした後 マウスを動かす
<b>パン</b> 文書をさまざまな方向にスクロールします。ボタンまたはホイールを押している間、スクロールが続きます。	操作面をなぞる 2 つのボタンを押しな がら	ホイールを押しな がら マウスを動かす
<b>ズーム</b> 文書の表示を拡 大/縮小します。	Ctrl +	Ctrl +
<b>データズーム</b> 文書を表示したり 隠したりなど、エ クスプローラーの 操作を実行しま す。	Shift +	Shift +

#### ◀オートスクロール機能

- ・長い文書を読むときやデータを 拾い読みするときなどに便利で す。
- ・スクロールの速度は、カーソル を原点から遠くへ移動させるほ ど速くなります。
- ・オートスクロール機能を解除す るには操作面を1回タップしてく ださい。

#### ∢パン機能

スクロールの速度は、カーソルを 原点から遠くへ移動させるほど速 くなります。

クイックラウンチャー機能を使用すると、スマートポインターを使って、より簡単にコンピューターの操作を行うことができます。 クイックラウンチャー機能には、大きく分けて次の3つがあります。

#### <スマートポインター連携1>


スマートポインターのコーナーの をダブルタップするだけで、以下 のことを行うことができます。

- ・ラウンチャーの起動
- ・ ウィンドウを閉じる、最大化するなど設定されているウィンドウ 操作
- ・ Enter 、 Tab 、 Esc キーの押下操作
- ・登録しておいたアプリケーションの起動

#### <スマートポインター連携2>

スマートポインターの左上コーナーの から右にこする、下にこする、また、左下コーナーの から上にこする、右上コーナーの から 左にこするなどといった動作で、スマートポインター連携 1 と同様に ウィンドウ操作を行ったり、登録しておいたアプリケーションを起動 したりすることができます。

コーナーの に指の腹を置き、 ゆっくりと中央部まで水平または 垂直にこすってください。



#### <ラウンチャー>

ラウンチャー画面から操作を選ぶだけで、ウィンドウを閉じる、最大 化するなど登録されているウィンドウ操作を行ったり、

Enter、Tab、Esc キーの押下操作を行ったり、またアプリケーションを起動したりすることもできます。

ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな 操作を登録しておきたいときに便利です。

#### **▼アクションポイント機能**

詳しくは 21ページ

#### ∢アクションライン機能

詳しくは 22ページ

◀力を入れすぎたり、早くこすりすぎたりすると、正しく動作しない場合があります。

#### ∢詳しくは 29ページ

アプリケーションによっては、登録されているウィンドウ操作が動作しないものもあります。

#### クイックラウンチャー機能が動作しない場合

タスクバーにクイックラウンチャーアイコン **帰** が表示されていない場合は上記の3つのクイックラウンチャー機能は動作しません。

[スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックラウンチャー]をクリックして、クイックラウンチャーアイコンが表示されたことを確認してください。

### **「スマートポインター連携**

#### スマートポインター連携1 (アクションポイント機能)


スマートポインターのコーナーにある4つの をダブルタップするだけ で、登録されているアプリケーションを起動したり、ウィンドウ操作を 行ったり、 Enter 、 Tab 、 Esc キーの押下操作を行ったりすること ができます。

#### (例)工場出荷時

ここをダブルタップする と、ラウンチャーが起動し ます。

ここをダブルタップすると、 エクスプローラーが起動します。

(29ページ)



ここをダブルタップす るとアクティブウィン ドウが最大化されま す。または元の大きさ に戻ります。

ここをダブルタップするとアク ティブウィンドウが閉じられま す。どのウィンドウもアクティ ブでない場合は、「Windowsの 終了」画面が開きます。

#### スマートポインター連携1、2を使用 するには

- ・タスクバーにクイックラウン チャーアイコンにが表示されてい ることを確認してください。 前 ページ
- ・ラウンチャーを起動しているとき には、この機能は働きません。ラ ウンチャーを終了させてくださ い。 31ページ
- ◀スマートポインター上の4コーナー の各 をダブルタップしたときの 動作は、環境設定の「スマートポ インター連携1」で変更することが できます。 23ページ

#### 各コーナーごとにスマートポインター連携1、2の機能を一時的に中止したい場合

タスクバーのクイックラウンチャーアイコン層をクリックし、プルダウンメニューから該 当するメニューを選んでチェックマークを付けてください。

パッドボタンを使わない: 4コーナーの動作を中止します。 左上を使わない : 左上コーナーの の動作を中止します。 右上を使わない : 右上コーナーの の動作を中止します。 左下を使わない : 左下コーナーの の動作を中止します。 右下を使わない :右下コーナーの の動作を中止します。

スマートポインター連携1と2を中止したコーナーは、通常の基本操作領域(クリックやス) クロールなどを行う領域)として機能します。( 18ページ)

#### スマートポインター連携2

)(アクションライン機能)

スマートポインターの左上コーナーの から右にこする、下にこする、また、左下コーナーの から上にこする、右上コーナーの から左にこするなどといった動作で、スマートポインター連携1と同様にウィンドウ操作を行ったり、登録しておいたアプリケーションを起動したりすることができます。

#### (例)工場出荷時

左上コーナーから下方向に中央部までこすると、カーソル位置のショートカットメニュー(右ボタンをクリックしたときに表示されるメニュー)が表示されます。\*1

右上コーナーから左方向に中 央部までこすると、開かれて いるすべてのウィンドウが最 小化されます。(全最小化操 作)

・開かれているウィンドウがない場合は、上記の全最小化操作で最小化されたウィンドウを元の大きさに戻します。\*2

上左上コーナーから右方向に中央部までこすると、アクティブウィンドウのメニューが表示されます。

どのウィンドウもアクティブ でない状態では、Windowsの スタートメニューが表示され ます。\*3

#### スマートポインター連携1、2を使用 するには 前ページ

- ■3コーナーの をこすったときの動作は、環境設定の「スマートポインター連携2」で変更することができます。 次ページ
- \*1 指の腹で押さえながらゆっくりとこすってください。軽く早くこすると、カーソル位置がずれて、希望するショートカットメニューが表示されないことがあります。
- \*2 他の方法(タイトルバー上のLeをクリックするなど)で最小化されたウィンドウは、この操作では元に戻すことはできません。また、全最小化操作を続けて行った場合は、最後の操作で最小化されたウィンドウのみを元に戻します。
- \*3 アプリケーションによっては、メニューバーの移動やサイズ変更を 行ったウィンドウでは、動作しないことがあります。

| 左下コーナーから上方向に中央部 までこすると、Windowsのスター トメニューが表示されます。

#### 全最小化操作のあと、ツールバーが消えた場合

全最小化操作(工場出荷状態では、右上コーナーから左方向に中央部までこする操作)を行ったあとに以下のような操作を行うと、ツールバーが消えることがあります。この場合、

【:11】を使用してWindowsを再起動してください。

各コーナーごとにスマートポインター連携1、2の機能を一時的に中止したい場合

前ページ

### 環境設定(スマートポインター連携1、2)


スマートポインター上の4コーナーの各 をダブルタップしたときの動作 は、環境設定の「スマートポインター連携1」で変更することができます。 また、3コーナーの をこすったときの動作は、環境設定の「スマートポインター連携2」で変更することができます。

### **1** 「環境設定」プログラムを起動する。



**2** 「スマートポインター連携1」タブまたは「スマートポインター連携2」タブをクリックする。

画面上の各 または⇒をクリックすると、選択ボックスと登録ボックスが切り換わります。



◀クイックラウンチャーアイコン をクリックし、[環境設定]をク リックしても起動できます。

#### **◄**登録ポックス

画面上の または⇒が黄色の場合 (登録ボックス表示時)は、 ひとつの または⇒に対して複数の アプリケーションを任意に登録で きます。一連の操作に必要なアプ リケーションをまとめて登録して おくと便利です。


#### **⊲選択ボックス**

画面上の または⇒が緑色の場合 (選択ボックス表示時)は、 すでに登録されている項目(ウィンドウの操作・キー押下操作・ラウンチャー起動)の中から、ひとつを選んで設定することができます。

- 3 登録ボックスにアプリケーションを登録・削除する。 または、選択ボックスからひとつの操作を選んで設定・解除する。
  - <登録ボックスにアプリケーションを登録する場合>



② 登録したいアプリケーションのプログラムアイコンを、 登録ボックスにドラッグ&ドロップする。




▼ドラッグ&ドロップで登録する方法と[追加]ボタンで登録する方法の2とおりがあります。(下記)


#### 登録できるファイル

ショートカットファイルまたは実 行ファイル(拡張子:EXE)で す。

ただし、上記形式であっても、 ファイルによっては登録できない ものもあります。









#### < 登録ボックスからアプリケーションを削除する場合 >





#### <選択ボックスから操作を選択する場合>







す。

◀選んだ項目が、反転表示されま

#### 選んだ操作の動作について

- ・どのウィンドウもアクティブでな い状態で「メニュー表示」機能を 動作させると、「スタート」メ ニューが開きます。
- ・アプリケーションによっては、メ ニューバーの移動やサイズ変更を 行ったウィンドウに対して「メ ニュー表示」機能を動作させた場 合、先頭のメニューに移動しない ことがあります。
- ・どのウィンドウもアクティブでな い状態で「閉じる」機能を動作さ せると、「Windowsの終了」画面 が開きます。
- ・「サイズ変更」機能を実行後に、 アクティブウィンドウの選択が解 除される場合があります。
- ◀「なし」を選択すると、そのコー ナー部は指で触れても反応しなく なります。キー入力時に右上や左 上コーナーを「なし」に設定して おくと便利です。ただし、その際 には、タスクバーのクイックラウ ンチャーアイコンのメニューで 「パッドボタンを使わない」や 「左上を使わない」「右上を使わ ない」にチェックマークを付けな いでください。(21ページ)

# **4** 設定内容を確認して、[OK]をクリックする。




#### マウスのプロパティ

マウスのプロパティではスマートポインターや別売りのマウスの動作の 詳細を設定できます。

ここでは、マウスのプロパティの主な設定について説明します。


### **1** 「マウスのプロパティ」画面を開く。

「環境設定」プログラムの「スマートポインター連携1」または「スマートポインター連携2」の[マウスのプロパティ]をクリックします。



## 2 各設定を行う。

### <ポタン設定画面>



ボタンもしくは操作面を ダブルクリックしたとき の速度を調節できます。 (ラウンチャー使用時の ダブルタップ速度もここ で調節されます。)

右ボタンを押したときの 機能を設定します。

- ( 次ページ)

左ボタンと右ボタンを同時に押したときの機能を設定します。

「ボタン」設定画面のすべての設定(オプション設定の内容も含む)を標準の状態(=工場出荷状態)に戻します。

■設定内容を保存して、環境設定を 終わります。

[キャンセル]をクリックすると、 変更内容を保存せずに、環境設定 を終わります。

#### 「マウスのプロパティ」の開きかた

下記の方法でも「マウスのプロパ ティ」画面を開くことができま す。

- ・タスクバーのAlps Pointアイコン<u>□</u> をダブルクリックする。
- ・「コントロールパネル」の[マウス]をダブルクリックする。


▼スクロール機能(オートスクロール機能を含む)は、アプリケーションによって動作しない場合があります。

また、すばやく繰り返し動作させると、反応が遅くなる場合があります。

#### 各設定画面の「デフォルト」ボタン

各画面ごとに、設定を標準の状態 (=工場出荷状態)に戻します。

#### <ポタンのオプション設定画面>



スマートポインターのスク ロール機能を使用するとき は、ここにチェックマークを 付けます。

スクロール機能が有効の場合、その速度を調節します。


スマートポインターのスクロール操作領域を設定します。また、各コーナーの●の操作領域を変更したい場合も、ここで調節してください。スクロール領域の縦と横が交差した部分が各コーナーの●の操作領域になります。

変更した設定を保存せずに オプション設定を終わります。

変更した設定を保存して オプション設定を終わります。

タスクバーに「マウスのプロパティ」起動 用のアイコンを表示したい場合は、チェッ クマークを付けます。

#### <動作設定画面>



マウスカーソルの移動速度 を調節します。ここで設定 した値は、外付けのUSB マウスやシリアルマウスな どに対しても有効です。

タブをクリックすると、左記の画 面が表示されます。

■「マウスのプロパティ」の[動作]

**▼**「マウスのプロパティ」の「ボタ

ン」設定画面で、[オプション]ボ

タンをクリックすると、左記の画


面が表示されます。

#### <オートジャンプ設定画面>



ここにチェックマークを 付けておくと、ウィンド ウを開いたときなどに カーソルが自動的にデ フォルトのボタン位置に 移動します。工場出荷時 にはチェックマークが付 けられています。 √「マウスのプロパティ」の[オート ジャンプ]タブをクリックすると、 左記の画面が表示されます。

#### <タッピング設定画面>



操作面をタップする速度を調節 できます。

ここにチェックマークを付けると、キー入力時はスマートポインターをタップしても反応しません。「有効になるまでの時間」で、キー入力後、タップ機能を有効な状態に戻すまでの時間を「短 長」の間で設定します。 工場出荷時には「短」に設定されています。必要に応じて調節し直してください。

「タッピング」設定画面のすべての設定 を標準の状態に戻します。

# 3 設定を終了する。



[適用]をクリックすると、変更内容を保存します。マウスのプロパティ設定は終了しません。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、マウスのプロパティ設定を終わります。

[OK]をクリックすると、変更内容を保存して、マウスのプロパティ設定を終わります。

◀「マウスのプロパティ」の[タッピング]タブをクリックすると、左記の画面が表示されます。

#### お願い

「タッピング又はクリックで解除」 に設定している場合は、ドラッグ ロック中には、スタンバイや休止状態に入らないでください。リジュー ム後にディスプレイに何も表示されなくなります。その場合は操作面を タップまたはボタンをクリックして ください。

**■終了操作は、「ボタン」「タッピ**ング」などの各設定画面から行う
ことができます。

(左記画面は一例です。)

### ラウンチャー

ラウンチャー画面 (下記)から操作を選ぶだけで、登録されているウィンドウ操作を行ったり、 Enter、Esc、 Tab キーの押下操作を行ったりすることができます。また、あらかじめ登録しておいたアプリケーションを起動したりすることもできます。


ラウンチャー画面には、最大24個の操作を登録できます。いろいろな操作 を登録しておきたいときに便利です。

ラウンチャーには、次の2種類の操作モードがあります。

#### <パッド操作モード>

パッド操作モード時には、スマートポインターは6区画または9区画に分けて管理されています。スマートポインターの各区画は、ラウンチャー画面の各区画に対応しています。スマートポインターの各区画をダブルタップすると、その区画に対応したラウンチャー画面の区画に表示されている操作を行うことができます。


スマートポインターとラウンチャー画面の対応図 (一例)



#### <マウス操作モード>

マウス操作モード時には、スマートポインターは区画管理されていません。通常どおりスマートポインターやキーボードを使ってラウンチャー画面のアイコンの位置にカーソルを移動してからダブルクリックすると、登録されている操作を行うことができます。

## 1 ラウンチャーを起動する。



スマートポインターの 左上コーナーの をダブ ルタップする。

- ■各操作モードは環境設定(ラウンチャー設定)(32ページ)で切り換えることができます。工場出荷時には、パッド操作モードに設定されています。
- ▼何区画に分けるかは、環境設定 (ラウンチャー設定)( 32ペー ジ)で切り換えることができま す。工場出荷時には、6区画に設定 されています。

#### ラウンチャーを起動するときは


- ・タスクバーにクイックラウン チャーアイコンでが表示されていることを確認してください。 ( 20ページ)
- ・スマートポインター上のコーナー の をダブルタップすると、ラウ ンチャーが起動するように、「環 境設定(スマートポインター連携 1)」( 23ページ)で設定してお いてください。工場出荷時には、 左上コーナーの をダブルタップ すると起動するように設定されて います。

#### ラウンチャー起動時は

スマートポインター連携1や2の機能は働きません。(21ページ)

# **2** 登録されている操作を実行する。 <パッド操作モード時 >


スマートポインター



#### スマートポインターの区画 1 をダブルタップする。

ラウンチャー画面の区画1に表示 されている操作が実行されます。 操作実行後、ラウンチャー画面は 自動的に閉じられます。

ラウンチャー画面



■パッド操作モード時には、カーソルをラウンチャー画面の外に移動できません。また、ラウンチャー画上でのカーソルの位置は、例えば、区画1のアイコンが選ばれていても、スマートポインター上の区画6をダブルタップすると、実行されます。

#### ダブルタップ時のお願い

- ・2回目のタップ時にも、すばやく 手を離してください。操作面に触 れたままにするとうまく動作しま せん。
- ・スマートポインター上の各区画の 中央部をタップしてください。各 区画の境界部をタップするとうま く動作しないことがあります。

#### ラウンチャー画面のスクロール

スマートポインター上の縦矢印を こすると、ラウンチャー画面をス クロールさせることができます。 また、カーソルキーを使ってスク ロールすることもできます。

#### <マウス操作モード時>

ラウンチャー画面



#### ここを選んで(紫色表示させ て)ダブルクリック

選ばれたアイコンの操作が実行されます。操作実行後、ラウンチャー画面は自動的に閉じられます。

**■選択したいアイコンをクリックすると、紫色表示されます。また、カーソルキーを使ってアイコンを選ぶ(紫色表示させる)こともできます。**

#### ラウンチャー画面のサイズ

必要に応じて変更できます。 画面のサイズにより、縦スクロールバーが表示されます。また、その際に、アイコンが半分隠れて表示される場合がありますが、動作には問題ありません。

### **3** ラウンチャーを終了する。

<パッド操作モード時>

**ラウンチャー画面に \*\*\*\*を表示させた状態で、そのアイコンに ■**パッド操作モード時は、右ボタン 対応したスマートポインターの区画をダブルタップする。

<マウス操作モード時>

**ラウンチャー画面の副を選んで(紫色表示させて)、ダブル** ◀マウス操作モード時は、通常の クリックする。

- をクリックしてラウンチャーを終 了することもできます。
- ウィンドウ終了操作(タイトル バー上の▼をクリックするなど) でラウンチャーを終了することも できます。

#### 各アイコンの機能一覧

ラウンチャー画面のアイコン上にカーソルを置くと、そのアイコンの機能説明が、画面上 に数秒間表示されます。

- **一**ラウンチャーを閉じる
- スタートメニューを開く
- 🔲 ウィンドウを最大化する/戻す 💹 Windowsの終了メニューを開く
- ▼ ウィンドウを閉じる
- メール自動送受信機能を起動する
- 🔟 ウィンドウのメニューに移動する 😂 Outlook™ Express 5を起動する

- □ ウィンドウを最小化する □ ワードパッドを起動する
- 💽 ウィンドウのサイズを変更する 🕒 ダイヤルアップネットワーク画面を開く
- Esc +−

■ アクセスポイント設定画面を開く

**□** Tab +-

クイックラウンチャー環境設定画面を開く

- Enter +-
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態でこを実行した場合、「スタート」メニューが 開きます。
- ・どのウィンドウもアクティブでない状態で図を実行した場合、「Windowsの終了」画面 が表示されます。
- ・メニューバーの移動やサイズ変更を行ったウィンドウに対してこを実行した場合、先頭 のメニューに移動しないことがあります。
- ・
  国実行後に、アクティブウィンドウの選択が解除される場合があります。
- ・アプリケーションによっては、メニューを表示中に、□や□などサイズを変更するよう な機能を動作させた場合、メニュー表示が残ることがあります。 また、各ウィンドウ操作機能が動作しない場合があります。

#### 環境設定 (ラウンチャー設定)

環境設定で、ラウンチャー画面に新しく操作を登録したり、すでに登録されている操作を削除したりします。

## 1 「環境設定」プログラムを起動する。



**2** 「ラウンチャー設定」タブをクリックする。



パッド操作モード時に、スマートポインターを6分割して管理するか、9分割して管理するかを切り換えます。

◀クイックラウンチャーアイコン をクリックし、[環境設定]をク リックしても起動できます。

#### 各操作モードについて

詳しくは 30、31ページ

▼工場出荷時には6分割に設定されています。

# **3** ラウンチャー画面への登録を変更する。 <アプリケーションを登録する場合 >

登録したいアプリケーションのプログラムアイコンを、登録ボックスにドラッグ&ドロップする。




▼ドラッグ&ドロップで登録する方法 と[追加]ボタンで登録する方法の2 とおりがあります。(下記)

#### 登録できるファイル

- ・ショートカットファイルまたは実 行ファイル (拡張子: EXE)です。 ただし、上記形式であっても、 ファイルによっては登録できない ものもあります。
- ・最大24個まで登録できます。

#### <アプリケーションを削除する場合>




#### 削除できないアイコン



#### [追加]ボタンで登録する方法

登録したい位置のアイコンをクリックして青色表示させて



#### <ラウンチャー画面のアイコンの順番を並べ替える>

使う頻度の高い順に並べ替えておくと、ラウンチャー操作がしやす くなります。





#### アイコンの移動順序

アイコンは右記のように順番付けられています。 例えば、1を4の位置に移動すると、

2が1の位置へ、

3が2の位置へ、

4が3の位置へと

いうように、順に


空いた個所を埋めるように移動します。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24

#### <プロパティを変更する>



下記の「プロパティの変更」画面が表示されます。



「アイコンの変更」で選択したアイコンが表示されます。

# **4** 設定内容を確認して、[OK]をクリックする。



◀[OK]をクリックすると、設定内容 を保存して、環境設定を終わりま

[キャンセル]をクリックすると、 変更内容を保存せずに、環境設定 を終わります。

# 「スタンバイ」と「休止状態」機能

「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了すると、アプリケーションソフトを終了することなく、電源の入/切を行うことができます。電源を入れると、電源を切る前に使用していたアプリケーションソフトやファイルが画面に表示されるので、すぐに操作を始めることができます。

#### <スタンパイと休止状態の違い>

	状態の保存先	立ち上がり速度	電源の供給
スタンバイ	メモリー	速い	必要
休止状態	ハードディスク	やや遅い	不要

#### お願い)

「スタンバイ」や「休止状態」機 能を使う前に、必要なデータは保 存してください。

## 「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了する

- 1 スタンバイまたは休止状態を設定する。
  - 1 [スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで[OK]を クリック
  - 2 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに F2 を押す。

パワースイッチ: パネルスイッチ:



- 4 「パワースイッチ」を「サスペンド」または「ハイバーネーション」に設定する。
- 6 「設定を保存して終了」を選んで Enter を押す。
- **2** 電源スイッチを後方へスライドし、ピッという確認音が鳴ってから手を離す。



- ◆設定はセットアップユーティリティーで行います。工場出荷時には、「スタンバイ(サスペンド)」に設定されています。
- ▼ F2 を押すタイミングが遅いと セットアップユーティリティーは 起動しません。
  - その場合、Windowsを終了してや り直してください。
- ▼パワースイッチの行にカーソルを あわせて Enter を押し、「サスペ ンド」または「ハイバーネーショ ン」を選びます。
- ■セットアップユーティリティーでは「スタンバイ」を「サスペンド」、「休止状態」を「ハイバーネーション」と呼びます。
- ▼Fn + F4 でスピーカーをオフにしたり、Fn + F5 で音量をゼロに設定している場合、音は鳴りません。 128ページ

#### お願い

電源スイッチを4秒以上スライドしたままにしないでください。4秒以上スライドし続けると、ピーという連続音が鳴り、スタンバイや休止状態に入らず自動的に電源が切れます。

### 操作を再開する

#### 電源スイッチをスライドする。



▼バッテリー容量が少ない状態でスタンバイや休止状態に入るとリジュームできない場合があります。その場合はACアダプターをつないでから電源を入れてください。

#### 以下の場合は、スタンバイ(タイムアウト機能を含む)や休止状態に入らないでください

これらの機能や周辺機器が正常に動作しない場合があります。

- ・通信ソフト動作中・ネットワーク使用中
- ・オーディオの録音・再生中
- ・動画のキャプチャー保存中や再生中
- ・PCカード (SCSI・ATAカード) などの周辺装置の使用中
- ・フロッピーディスクドライブ・ハードディスクドライブの使用中
- ・CD-ROMドライブ・USB機器などの使用中

#### 「スタンバイ」や「休止状態」の処理中およびリジューム時にしてはいけないこと

- ・処理中はマウスなど、その他のシリアルデバイスを操作しないでください。 操作を再開したときシステムに認識されないことがあります。そのようなときには、本体 を再起動するか、デバイスを初期化し直してください。
- ・処理中は、リセットスイッチを押さないでください。 保存していないデータは失われます。
- ・リジューム時は、Windowsが完全に起動するまで、キーボード、スマートポインターなどを操作しないでください。

#### 「スタンバイ」や「休止状態」に入れない

- ・WindowsやMS-DOS以外のオペレーティングシステム(OS)ではディスプレイの電源が正常に復帰しなかったり、スタンバイや休止状態に入れないことがあります。
- ・常駐ソフトウェアがある場合は、スタンバイや休止状態に入れないことがあります。

#### 他の方法で「スタンバイ」や「休止状態」に入るには

#### <スタンパイへの入りかた>

- · Fn + F10 を押す。
- ・[スタート] [Windowsの終了]をクリックして「スタンバイ」を選ぶ。
- ・タスクバーのを右クリックして「スタンバイ」を選ぶ。

#### <休止状態への入りかた>

· Fn + F7 を押す。

#### 用語

**リジューム**: スタンバイや休止状態から、次に電源を入れたときに元の状態に戻ることを言います。

# 通信を行う前に

インターネットに接続したり、電子メールの送受信を行ったりするために は、まず、通信環境を整える必要があります。

以下に通信を行うための操作の流れについて説明します。

#### 通信機器を準備する(接続・設置)

39ページ

まず、通信機器を電話回線に接続する、適当な場所に設置す るなどの準備を行います。

次の3とおりの場合に分けて説明します。

- ・ワイヤレスステーションを使う場合
  ワイヤレスモデル
- ・内蔵モデムを使う場合モデムモデル
- ・携帯電話またはPHS電話を使う場合

#### プロバイダーに加入し、通信の設定をする

45ページ

インターネットを行うためには、いずれかのプロバイダー ◀Hi-HO以外のプロバイダーに加入 (接続サービスを行う会社)に加入する必要があります。 「インターネットスターター」を使用すると、プロバイダー Hi-HOにフリーダイヤルでダイヤルアップ接続し、オンライン 上で加入手続きを行うことができます。また、手続き終了 後、自動的にインターネットへの接続設定やメールアカウン トの設定が行われます。

複雑な通信設定を自分で行う必要がないのでとても便利で

される場合は、各プロバイダーに お問い合わせのうえ、加入手続き を行ってください。また、加入後 の通信設定も各プロバイダーの指 示に従って行ってください。

#### 新しく接続先を設定する

50ページ

複数のアクセスポイントを使い分けたり、通信機器を使い分 けたりする場合、「ダイヤルアップネットワーク」で「新し い接続」を作成します。

#### 通信を行う

インターネットに接続したり、電子メールを送受信したり、 また、専用のアプリケーションソフトを使用するとFAXの送 受信を行ったりすることができます。

用語

**アクセスポイント**:プロバイダーへの接続ポイントです。あなたの使用場所に一番近いところを選びます。

# 通信機器を準備する

ここでは、次の3つの場合に分けて、機器の接続(設置)のしかたについて説明します。

< ワイヤレスステーションを使う場合 > ワイヤレスモデル

ワイヤレスステーションを電話コンセントに接続しておけば、コン ピューター本体はコードレス状態で使用できるので便利です。

<内蔵モデムを使う場合> モデムモデル

内蔵されているモデムと電話コンセントをつないで通信を行います。

<携帯電話やPHS電話を使う場合> 41ページ

専用のケーブル(別売り)にお手持ちの携帯電話やPHS電話をつなげば、外出先などでも通信ができます。


▼「インターネットスターター」を使って自動的に通信設定を行うためには、ワイヤレスステーションまたは内蔵モデムをご使用ください。携帯電話やPHS電話からでは、「インターネットスターター」はご使用になれません。

## ワイヤレスステーションを使う場合(ワイヤレスモデル)

ワイヤレスステーションの設置など使いかたについては『ワイヤレスステーション 取扱説明書』をご覧ください。

## 内蔵モデムを使う場合(モデムモデル)

### 電話回線に接続する



- ■日本国内の一般電話回線で使用してください。また、電話回線のコネクターの形状によっては工事が必要な場合があります。
  - 次ページ
- ▼取り外すときは、突起部を押さえ ながら引き抜いてください。

## 通信機器を準備する

#### 使用する電話回線について

モデムは、日本国内の一般電話回線で使用してください。

・会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。

(8ページ「安全上のご注意」)

・以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。

NTTのピンク電話の回線

ホームテレホン(接続ボックス)

玄関ドアホン等

日本国外の回線

#### 電話回線のコネクターの種類

電話回線のコネクターの種類は、モジュラージャック、ローゼット、3端子(または4端子)ジャックなどがあります。電話回線とのつなぎかたは、端子の種類によって異なります。モジュラージャックの場合、付属のモジュラーケーブルをそのままつなぎます。

#### <ローゼットの場合>



最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

#### < 3端子(または4端子)ジャックの場合>



以下の2とおりの方法があります。

・最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼して ください。

資格のない方が工事をすることは認められていません。

・一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブル(市販品)を用意し、以下のようにつなぎます。





本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。


## 携帯電話やPHS電話を使う場合

別売りの専用ケーブルでコンピューターと携帯電話またはPHS電話を接続すると、外出先などでも通信を行うことができます。また、メールの自動送受信機能を利用することができます。(44ページ)

ただし、ワイヤレス通信モジュール( ワイヤレスモデル のみ)と同時に使用することはできません。

#### 接続のしかた

- 1 操作を終了し、コンピューター本体の電源を切る。
- **2** 専用ケーブルでコンピューターと携帯電話またはPHS 電話を接続する。



◆別売りの専用ケーブル: 携帯電話接続ケーブル PHS電話接続ケーブル 詳しくは、148ページをご覧くださ

#### お願い

110

「ワイヤレスコムポート」のカバー カバーは180度まで開く構造になっ ています。持ち運びの際など無理 な力がかからないようご注意くだ さい。

#### コンピューターの「ワイヤレスコム ポート」への接続

ネジが付いている面を下にして、 カチッと音がするまで、まっすぐ に接続してください。

#### 電話の「外部接続端子」への接続

携帯電話やPHS電話の説明書もご覧のうえ、向きに注意してまっすぐに接続してください。決して無理には押し込まないでください。少しでも抵抗があるときは向きを変えて接続してみてください。

・ケーブルに引っかかるなど、無理な力がかかったときに、コンピューター側のコネクターは外れる構造になっています。無理な力がかかって外れた場合は、ロック機能が弱くなるなど、故障の原因となりますので注意してください。

#### 専用ケーブルのコネクターの種類



携帯電話接続ケーブル PHS電話接続ケーブル (コンピューターへ)


#### コネクター(B)

「外部接続端子」に接続する。



携帯電話接続ケーブル (携帯電話へ)

#### コネクター(C)



PHS電話接続ケーブル (PHS電話へ)

## 通信機器を準備する

#### 取り外しかた

通信が終了したらケーブルを取り外しておいてください。

- 1 操作を終了し、コンピューター本体の電源を切る。
- 2 専用ケーブルを取り外す。



◀ コネクターA~Cについては、前 ページをご覧ください。

#### お願い

無理に引き抜こうとしないでくだ さい。故障の原因になります。

専用ケーブルの取り扱い上のお願い

コネクター部には、強い力をかけないでください。故障の原因になります。

持ち運ぶ際には必ずケーブルを取り外し、コネクター部に強い力をかけないようご注意ください。

端子部分には触れないでください。接触が悪くなったり、故障の原因になります。

通信中は磁石などを近づけないでください。磁石などを近づけると、正常に通信できないことがあります。

### ワイヤレス通信モジュールの電源のON/OFF

ワイヤレスコムポートに接続した携帯電話やPHS電話を使用する場合は、 内蔵のワイヤレス通信モジュールの電源をOFFにする必要があります。 また、内蔵のワイヤレス通信モジュールを使って通信する場合(ワイヤレスモデルのみ)は、この電源をONにする必要があります。

#### <ワイヤレス通信モジュールの電源をOFFにする場合>

1 電波状況モニターのアイコンを ダブルクリック

「電波状況モニター」画面が開きます。





「ワイヤレス通信モジュール電源」をOFFにすると、ワイヤレスコムポートに接続した電話機の電波状況が表示されます。(数値は目安です。)

ここをクリックすると、ON/OFFの ボタンとバージョン情報ボタンが表 示されなくなります。

(もう一度、クリックすると元に戻ります。)



#### <ワイヤレス通信モジュールの電源をONにする場合>

- 1 電波状況モニターのアイコンをダブルクリック
- 2 「電波状況モニター」画面で、ワイヤレス通信モジュール の電源[ON]を クリック

◆工場出荷時には、OFFになっています。

また、ワイヤレス通信モジュールで通信を行っていないときには、ワイヤレスコムポートに電話機をつないで通信を始めると自動的にワイヤレス通信モジュールの電源がOFFになります。左記操作の必要はありません。

#### 電波状況モニターのアイコン

電波の状況に応じて、下記のいず れかのアイコンがタスクバーに表 示されます。

#### 图 赋 谓 谓 宵 宵

▼ ワイヤレスモデル のみに必要な操作です。(詳しくは、「ワイヤレスステーションの取扱説明書」をご覧ください。)

**モデムモデル** では、ONにすることができません。

#### 電波状況モニターについて

お使いの電話機の種類によっては、電波状況モニターが正しく動作しないことがあります。 (電波状況が表示されない、また接続できているのに未接続と表示されるなど) その場合は、電話機の電波状況表示をご利用ください。

## 通信機器を準備する

#### メールの自動送受信機能(64ページ)を使う場合

携帯電話やPHS電話をコンピューターのワイヤレスコムポートに接続すると、メールを自動的に送受信するよう設定することができます。

#### <メールの自動送受信機能を有効にするには>

タスクバーのクイックラウンチャーアイコン|||をクリックする。

(アイコンが表示されていない場合は、[スタート] [プログラム] [Panasonic] [クイックラウンチャー]をクリックしてください。)

プルダウンメニューから「携帯電話/PHS接続でメールの自動送受信を行わない」を選んでチェックマークを外す。

・メールの自動送受信機能を有効にしていて、メール自動送受信のためのアクセスポイント 設定を行っていない場合、ワイヤレス通信モジュールの電源をOFFにすると、「アクセス ポイントの設定が行われていません...」というメッセージが表示されます。

また、ダイヤルアップの設定を行っていない場合は、設定を行うかどうかのメッセージが 表示されます。

プロバイダーへ加入してからでないと、どちらも設定することができません。その場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

プロバイダーへの加入 45ページ ダイヤルアップ接続の設定 50ページ アクセスポイントの設定 64ページ

#### PHS**電話で**FAX**送信する(まいと~く** FAX V3 Lite**を使う** 75ページ)場合

- ・アプリケーション側でモデムの設定をする場合は、PHS電話接続ケーブルを取り外した状態で行ってください。
- ・PHS電話を使ってFAX送信するには、PTE接続サービスを利用する必要があります。PTE接続サービスについてはオンラインマニュアルの「ワイヤレスコムポートコマンド一覧」 ( 126ページ)をご覧ください。

# プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

インターネットに接続するにはプロバイダー (接続サービス会社)に加入 する必要があります。

「インターネットスターター」を使うと、プロバイダーHi-HO(以後、Hi- ◀Hi-HOに加入される場合は必ず、 HO)への加入手続きが画面上で簡単にできます。また、手続き終了後、 インターネット接続やメールの送受信のための複雑な設定が自動的に行わ れるので、すぐにインターネットが使えて便利です。

ここでは「インターネットスターター」を使ってHi-HOに加入する方法に ついて説明します。

「インターネットスターター」をご 利用ください。Hi-HO以外のプロバ イダーに加入する場合は、デスク トップの「インターネットへ接続」 を使用してください。

## 準備するもの

Hi-HOに電話をかけるために電話回線と接続します。(39ページ) 入会の前に、あらかじめ次の準備をしておきましょう。

#### <申し込みコースを決める>

「Hi-HOのご案内」のパンフレット(付属)を見て決めておきます。

#### < ご本人名義のクレジットカードを準備する >

カードの会員番号や有効期限を入力する必要があります。

#### <希望するメールアカウントを決める>

電子メールをやり取りするときに必要な「メールアカウント」(利用者を 示す名称)の希望を決めておきます。

(「松下太郎」さんのメールアカウントの例)

Matsushita Taro

Matsushita

M-Taro

Taro chan

#### Hi-HOで利用できるクレジットカード

JCB · VISA · MASTER · DC · UC・ミリオン・NICOS・AMEX・ ダイナース・Panaカード・松下 カード (1999年9月現在)

- ◀希望のメールアカウントが、すでに 誰かに割り当てられている場合、そ のメールアカウントは登録できませ
- メールアカウントとして使用可能な文字 英数字とハイフン (-)、アンダー バー()を使い、4文字以上、16 文字以下で決めます。
- ◀メールアカウントは、メールアド レスの一部として使用されます。 (例)

Matsushita taro@dab.hi-ho.ne.jp

#### 「インターネットスターター」による加入、設定について

- ・Hi-HOにフリーダイヤルで接続するため、加入手続き中の電話料金はかかりません。
- ・加入・設定時は、内蔵モデムもしくはワイヤレスステーションモデムから通常のアナログ 電話回線を使って操作してください。携帯電話やPHS電話は使用できません。また、ISDN 回線は使用できません。
- ・ホームページ閲覧ソフトとして「Internet Explorer 5.0」、メールソフトとして「Outlook Express 5」を使用することを前提として、自動的に通信設定を行います。その他のソフト ウェアをご使用になる場合は、別途、通信設定を行ってください。


## プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

## Hi-HOに加入し、通信の設定をする

設定が終わるまでに、約15~20分かかります。 下記手順にしたがって、続けて操作してください。

 $m{1}$  デスクトップの[インターネットスターター]アイコンを ダブルクリックする。





1 使用する電話回線 の種類を クリック

(2) クリック

Hi-HOへ自動ダイヤルし、回線に接続します。



(次ページへ続く)

#### お願い

[コントロールパネル] [パスワー ド1でWindows起動時のパスワード を設定している場合は、必ず Windows起動時にパスワードを入 力しておいてください。

#### ▲電話回線の種類について

・トーン:ダイヤル時にピッポッ パッと音がする回線。

・パルス:ダイヤル時にピッポッ パッと音がしない回

・不明 : トーンかパルスかが不

> 明な場合に選んでくだ さい。まず、トーンで 接続を開始し、つなが らなければ、パルスで 接続し直すかどうかの 確認メッセージが表示 されます。

◀このとき、[終了]をクリックする と、接続を切断し、「インター ネットスターター」が終了しま す。

#### 回線がつながらないときは

・話し中の場合(回線が混雑しているとき)は、モジュラーケーブルの接続などを確認し、 少し待ってから「インターネットスターター」の操作をし直してください。

■をクリックし、 お申し込み手順な どを、よく読む。

・電話回線の種類の設定が正しいか確認してください。




**1** ■をクリックし、会員 規約を、よく読む。

クリック

## 2 「加入申込書」に必要事項を入力する。

各欄の入力例や説明をよく読んで入力してください。



イントを **クリック** 



Tab を押すとカー ソルが表示されるの で、入力する。

2 をクリックし、 最後まで入力す る。



入力内容をよく確 認し、クリック

#### お願い

加入申込書には「ご自宅ファック ス」、「お勤め先・学校名」、 「お勤め先電話番号」以外は必ず ご記入ください。「ご自宅住所」 には、ビル名や部屋番号などまで きちんと入力してください。きち んと入力していないと、Hi-HOから 資料などを郵送できない場合があ ります。

#### 全角と半角(ローマ字・数字)

各項目とも、指定の通りに入力し てください。 Alt + 半角/全角 を 押すごとに全角入力モードと半角 入力モードが切り 換わります。

#### 項目間のカーソル(I)移動

 Tab
 を押す:
 次の項目へ

Shift + Tab を押す:

一つ前の項目へ

#### 「性別」

該当する方のこをクリックし、 🧿 にします。

#### 数字を入力する項目

「生年月日」やクレジットカードの 「有効期限」など、1桁の数字を 入力する場合、「03」のように数 字の前に0を付けてください。

#### 入力を間違えたら

間違えた文字の右側をクリックす ると、カーソルが表示されます。 Back space を押すと、カーソルの 左となりの文字を消すことができ ます。

#### お願い)

[登録]ボタンは、ダブルクリック しないでください。2重に登録され る場合があります。

## プロバイダーに加入し、通信の設定をする(初回のみ)

加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がコンピューターに自動で設定されます。

## 3 登録内容をメモに取る。



1 ▼をクリックし、 最後まで内容を確 認し、メモを取 る。

2 [終了]を クリック

#### < メモ欄 >

接続ID	
接続パスワード	
メールアカウント	
メールパスワード	

#### お願い

接続ID、パスワード、メールアカ ウントなどは忘れないように必ず メモを取って残しておいてくださ い。

#### 登録内容のファイル保存

Hi-HOに登録された情報はCドライブの「My Documents」フォルダーに「hi-ho.txt」というファイル名で保存されます。このファイルを開いて、参照することができます。(『セットアップ編』「文書の呼出(ファイルを開く)」)

■表示されたメールアカウントを使用できるようになるまでには、約3時間かかります。

#### 用語

\_\_\_\_\_ 接続ID : プロバイダーへの接続時に会員であることを証明するものです。

接続パスワード:パスワードを指定することで、電話回線を他の人に使用されるのを防ぎます。

メールアカウント:電子メールをやり取りするときに、利用者を示します。 メールパスワード:電子メールを無断で使用されるのを防ぐパスワードです。

電子メールアドレス:電子メールの宛先(実際はプロバイダーが設置している「メールサーバー」というコン

ピューターの中の番地)です。

### 正式な会員証が届いたら

加入後、約10日後に、正式な会員証や説明書などの書類が郵送されます。 加入時にメモした登録情報と郵送された書類に違いがないか確認してくだ さい。

まれにHi-HO側の都合により「接続パスワード」などが、変更されている ことがあります。そのような場合は、下記を参照して設定を変更してくだ さい。


### 設定内容を変更するとき

接続パスワードが変更になったときやコンピューターの再インストール 後、通信の設定を再度行いたいときには、「インターネットスターター」 を使用して再設定することができます。

**1** デスクトップの[インターネットスターター]アイコンをダ ◆再インストール後、再設定する場 ブルクリックする。



2 設定内容を変更する。



**)内容の変更が終わったら(クリック)** 

合は、まず「ダイアルアップネッ トワーク」で新しい接続を作成し てから(50ページ)、左記の操 作を行ってください。

#### ダイヤルアップネットワーク名

ダイアルアップネットワークと は、プロバイダーに接続する際の アクセスポイントとアクセスポイ ントへの接続方法(電話回線の種 類、モデムなど)を設定したもの です。

「インターネットスターター」で は「Panasonic Hi-HO」という名前 で自動設定されます。

は、▼をクリックして、新しく作 成したダイヤルアップネットワー ク名を選んでください。

# 新しく接続先を設定する

複数のアクセスポイントを使い分けたり、通信機器を使い分けたりする場合、「ダイヤルアップネットワーク」で「新しい接続」を作成します。ここでは、その方法について説明します。


**1** [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信] [ダイヤルアップネットワーク]をクリックする。

#### 通信機器の使い分けとは


モデムモデル や

ワイヤレスモデル で、携帯電話や PHS電話を専用ケーブルに接続し て通信する場合など

## **2** 新しく接続を作成する。



◀初めてダイヤルアップネットワークを起動したときには、「ダイヤルアップへようこそ」画面が表示されるので、[次へ]をクリックしてください。



#### モデムの選択

Panasonic Internal Modem:

内蔵のモデムを使用する場合に選ぶ。( モデムモデル のみ)

ワイヤレスステーションモデム:

ワイヤレスステーションを使って通信する場合に選ぶ。( ワイヤレスモデル のみ)

Panasonic PDC DATA-FAX Adp:

デジタル携帯電話やDoccimoの携帯機能を使って、データ通信する場合に選ぶ。

Panasonic PDC PACKET Adp:

Dopa対応の携帯電話を使って、パケット通信する場合に選ぶ。

Panasonic PHS Adp:

PHS電話やDoccimoのPHS機能を使って、通信する場合に選ぶ。

Panasonic PHS (内蔵) Adp:

ワイヤレスステーション以外の親機を使って通信する場合に選ぶ。( ワイヤレスモデル のみ)




設定した接続名を持つアイコンが追加されます。



P TOMPO

(次ページに続く)




708/学良定包。

(3) クリック

#### PHS**電話を使ってデータ通信をする** 場合

PIAFS対応のアクセスポイントを選んでください。

## 新しく接続先を設定する



#### 回線の種類の設定

使用する通信機器によって、電話回線の種類を設定し直す必要があります。

#### <設定のしかた>

「コントロールパネル」の[モデム]をダブルクリックする。

[ダイヤルのプロパティ]をクリックする。

「ダイヤル方法」で回線の種類を選ぶ。

トーン:ダイヤル中「ピッポッパ」と音がする回線

パルス:ダイヤル中「ピッポッパ」と音がしない回線

- ・ご使用中の電話回線の種類がわからない場合は、お近くのNTTにお問い合わせください。
- ・携帯電話をご使用時は、どちらに設定しても通信できます。
- ・PHS電話でFAX送信を行う場合などPTEサービスを利用するときは「パルス」を、それ 以外は「トーン」を選んでください。

#### <留意点>

- ・「ダイヤルのプロパティ」の設定は、すべての接続先(モデム)に対して共通です。 「ダイヤル方法」が使用環境により異なる場合は、その都度、変更する必要があります。
- ・携帯電話やPHS電話をお使いになる場合は、「ダイヤルのプロパティ」の設定で「市外局番」には「0」を入力してください。


# インターネットに接続する

通信機器を接続し、プロバイダーへの加入と通信の設定 (  $39 \sim 49 \%$  ジ) が終わったら、「Internet Explorer (インターネットエクスプローラー)」を使ってインターネットに接続してみましょう。

**▲「Internet Explorer」は、ホームペー** ジを見るためのソフトウェア(ブ ラウザー)の一つです。

## 「Internet Explorer」を起動する

1 デスクトップの[Internet Explorer]アイコンをダブルク





プロバイダーへの接続が始まります。接続が終わると、「Microsoft Network」のスタートページが表示されます。



- ■自分で新しく設定したダイヤルアップ接続を選ぶこともできます。その接続を初めて使用する場合には、ユーザー名とパスワードに何も表示されませんので、自分で入力してください。パスワードはセキュリティー保護のため「\*」で表示されます。
  - (ダイヤルアップ接続の作成方法 50ページ)


## メールの自動送受信機能を使用してメールを送受信したい場合

必ず「パスワードを保存する」に チェックマークを付けておいてく ださい。

▼ホームページの内容は随時、変更 されています。左記の画面は一例 で、実際の内容と異なる場合があ ります。

## 「Internet Explorer」を終了する

次のようにして、確実に接続を切断します。



#### ◀接続終了の確認

接続を終了すると、画面右下のタ スクトレイにある次のアイコンの 表示が消えます。

が何んより。 | **二** (接続時)


- ◀ウィンドウ右上の▼をクリックしても、「Internet Explorer」を終了することができます。
- ■この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

## インターネットに接続する

## 雑誌で見つけたホームページを見る

雑誌やカタログ、あちこちで目にする「http://」というURL(ホームペー ジの番地)を入力すると、見たいページをすぐに表示することができま す。ここでは、Hi-HOのホームページを表示します。

- 「Internet Explorer」を起動する。( 前ページ)
- **2** URLを入力する。



◀Hi-HOのURLは、「http://home.hiho.ne.jp」です。 (1999年9月現在)



しばらくすると、指定したホームページが表示されます。



**▲必ず半角の英数字で入力します。**

半角の英数字にならないときは [Alt] + [半角/全角]を押して、英数 字入力モードに切り換えます。

- ◀ホームページの内容は随時、変更 されています。左記の画面は一例 で、実際の内容と異なる場合があ ります。
- **◆Internet Explorerを終了するには** 前ページ

#### 表示が極度に遅いときには

画像の多いホームページを表示している、メモリーが不足している、または 接続しようとした時間帯にホームページが非常に混雑しているなどが考えられます。

#### URL によく使われている記号の入力方法

- ・チルダー ( ~ ) は Shift +
- ・スラッシュ(/)は $\begin{bmatrix} ? & \bullet \\ / & b \end{bmatrix}$ 、ピリオド( . )は $\begin{bmatrix} > & \bullet \\ & \cdot & \delta \end{bmatrix}$ 、 コロン(:)は
- ・アンダーバー (\_\_) は [Shift] +

### ホームページの見かた

現在開いているホームページの番地(URL)が表示されています。



ポインターが、から手の形へっに なる所を クリック

その先のホームページ(リンク先)を 表示できます。

回をクリックすると、ホームページのウィンドウを最大にすることができます。(『セットアップ編』)

▲画面を最大にする



一つ前のホームページに戻ることができます。



## ●戻ると強

いくつかのホームページを開いた ときに、簡単に前に戻ったり、次 に進んだりすることができます。 いろいろなページを開いてみま しょう。

◀Internet Explorer **を終了するには** 53ページ

#### オフライン(回線断)の状態でホームページの内容を読む

ホームページをじっくり見るときは、[ファイル] [オフライン作業]をクリックする(ウィンドウ上部に「オフライン作業」と表示される)と、回線を切断した状態で[Internet Explorer]を表示することができます。(料金を節約することができます。)別のホームページに進もうとすると、下記のメッセージが表示されますので、[接続]をクリックします。



#### そのほかの便利な機能

: インターネット接続時に最初に表示されたホームページに戻ります。



: キーワード ( 言葉 ) をもとに、見たいホームページを表示します。 ( 次ページ )

:よく見るホームページを登録し、すぐに表示することができます。(57ページ)



:表示したホームページのURLの履歴を見ることができます。

## インターネットに接続する

## 見たいページを探すには


「こんなホームページが見たいな」という場合、キーワードを入力して、ホームページを探すことができます。

たとえば、「海外旅行の懸賞に応募したい」ときは「懸賞」「海外旅行」 などをキーワードとして見たいページを探せます。

[検索]を クリック









検索条件に合致したホームページの件数が 表示されます。



▼をクリックすると、検索を終了することができます。

検索結果が表示されるので、いずれかの ホームページタイトルを クリック ▼ Alt + 半角/全角を押すごとに日本語入力モードを英数字入力モードに切り換えられます。

#### キーワード入力のコツ


検索されたページが多すぎて探しにくい場合は、複数のキーワードを入力してください。その際、スペースや | で区切るのが一般的です。

- ◀インターネットへ情報を送信する場合、いくつか、警告のメッセージが表示される場合があります。確認後、[はい]をクリックします。
- ◄[戻る]をクリックすると、検索を始める前の画面に戻ることができます。
- ◀Internet Explorer**を終了するには** 53ページ

### 気に入ったページを登録する

よく利用するホームページは、「お気に入り」に登録しましょう。「お気に入り」に登録しておくと、「URL」を入力することなくメニューから選ぶだけで簡単に表示できます。

- **1**「Internet Explorer」を起動する。(53ページ)
- 2 お気に入りに登録したいホームページを表示させる。
- 3 登録する。



▼ お気に入りをクリックして登録することもできます。




1 タイトルを入力、確定する。



◀名前の欄をクリックすると、文字を入力できるようになります。





**∢「**お気に入り」のメニューから削 除したいときは

[お気に入りの整理]をクリックし、削除したいタイトル名をクリックして、[削除] [はい] [閉じる]をクリックします。

- **▼「お気に入り」にあらかじめ登録**されているホームページは削除することができません。
- ◀Internet Explorer**を終了するには** 53ページ

#### 最初に表示するページを設定するには


最初に表示したいホームページを表示する。 [ツール] [インターネットオプション]をクリックする。 [全般] [現在のページを使用]をクリックし、[OK]をクリックする。


# 電子メールを送受信する

通信機器を接続し、プロバイダーに加入し、通信の設定が終わったら(39 ~49ページ)、メールソフトの「Outlook™ Express 5 (アウトルックエクス ◀以降Outlook Expressと記載しま プレス)」を使って、メールを送受信してみましょう。

### **電子メールを送信する**

1 デスクトップの「Outlook Express」アイコンをダブル クリックする。






2 メッセージを作成する画面を表示する。



3 「宛先」を入力する。



- ◀自分で新しく設定したダイヤルアッ プ接続を選ぶこともできます。そ の接続を初めて使用する場合に は、ユーザー名とパスワードに何 も表示されませんので、自分で入 力してください。パスワードはセ キュリティー保護のため「\*」で表 示されます。
  - (ダイヤルアップ接続の作成方法) 50ページ)
- ◆左記は、「インターネットスター ター」により自動作成された 「Panasonic Hi-HO」を使用する場 合を例にしています。

#### パスワードを保存する


この項目をクリックして、チェッ クマークを付けておくと、次回か らパスワードの入力が不要です。

- ■最初は試しに自分宛にメールを 送ってみましょう。
- ◀ Alt + 半角/全角を押して英数入 カモードに切り換えると、英数字 を入力できるようになります。


#### メールアドレスに使われる記号の入力方法

- ・アットマーク(@)は (\* ¢ () ピリオド( . )は ^ -、 ハイフン ( - ) は = £ \ - ほ
- ・アンダーバー(\_)やチルダー(~)については 54ページ





**5**「本文」を入力する。



6 送信する。



メールが送信されます。

< 「Outlook Express」を終わるには>





▼電子メールには、半角のカタカナと丸付き数字( )などの特殊 文字は使わないでください。 相手 先で読めなくなる場合があります。

■送信と同時にメッセージの作成画 面を終了し、「Outlook Express」 の初期画面に戻ります。

#### 送信トレイにメールを入れるには

[送信]ボタンをクリックするかわ りに、[ファイル] [後で送信す る]をクリックしてください。

#### [送信トレイ]の中のメールの送信

[送受信]ボタンをクリックすると 送信されます。

また、Outlook Express終了時に[送信トレイ]にメールが残っている場合は、送信するかどうかの確認 メッセージが表示されます。

■この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

## 電子メールを送受信する

## アドレス帳を利用する

よくメールを送る相手のメールアドレスは、アドレス帳に登録しておくと 便利です。

#### アドレス帳に登録する

1 「Outlook Express」の初期画面を表示する。(58ページ)




[アドレス]を クリック

- ■メッセージの作成画面(58ページ)からアドレス帳に登録する場合は、「ツール」「アドレス帳」を順にクリックしてください。
- ■受信メール一覧画面(63ページ)でも[アドレス]をクリックしてアドレス帳に登録することができます。

2 アドレス帳に新規登録する。



-



**3** アドレス帳を終わる。



◄ Alt + 半角/全角を押すごとに、 日本語入力モードと英数字入力 モードが切り換わります。


#### ◀表示名

姓名の欄に入力した内容がそのまま「表示名」に表示されます。必要に応じて変更してください。「表示名」は、アドレス帳からメールアドレスを入力したときに、「宛先」として表示されます ( 次ページ)。

### 登録したメールアドレスを入力するには


- 1 「Outlook Express」のメッセージの作成画面を表示する。(58ページ)
- 2 アドレス帳のメールアドレスを宛先に入力する。





### アドレス帳からメールアドレスを削除するには

1 アドレス帳の画面を表示する。 ( 前ページ、手順1) 1 削除するアドレスを クリック



- 3 確認メッセージが表示されたら[はい]を クリック
- **2** アドレス帳を終わる。



## 電子メールを送受信する


## メールにファイルを添付して送る

まとまった量の文書や画像の入った文書をメールに添付して送ることができます。


- **1** メッセージの作成画面を表示し、宛先、件名、メッセージを入れる。(58、59ページ)
- **2** ファイルを添付する。
















**▲画像や音声の入ったファイルは** ボイスオンメールやムービーオン メールの機能を使うと、簡単に メールに添付して送信することが できます。( 105ページ)

- ◀「My Documents」フォルダーに保 存したファイルを添付する例で説 明します。
- ◀フォルダーを開く方法について詳しくは 『セットアップ編』

#### もしも、添付ファイルを受け取ったら



添付ファイルのアイコンをダブル クリックし、画面の指示に従って 添付ファイルを開くか、保存する かしてください。

◆「Outlook Express」を終わるには 59ページ

### 電子メールを受信する

**1** 「Outlook Express」の初期画面を表示する。

( 58ページ)



1)「送受信」を「クリック」


メールを受信すると同 時に、「送信トレイ」 にメールがある場合 は、送信します。


2 [メールを読む]を クリック

2 受け取ったメールを読む。

<受信メール一覧画面>

目的のメールの件名をダブルクリック





メールを読み終わっ たら図を クリック

· **▼ ▲** で上下に隠れてい る部分を読む。 ■表示するトレイ(下記)を変更する場合、目的のトレイをクリックしてください。

#### トレイの種類

- ・受信トレイ受信したメールが保管されます。(左記画面)
- ・送信トレイ 作成したメールを一時的に保管する場所です。複数個のメールが送信トレイにたまったら[送受信]をクリックして、まとめてメールを送信できます。

(送信トレイにメールを入れるに は 59ページ)

- ・送信済みアイテム送信したメールが保管されます。
- ・削除済みアイテム 削除したメールはここに一時保管 されます。(下記)

#### 受け取ったメールを削除するには

受信メール一覧画面で削除したいメールに矢印をあわせて、 Del を押すか[削除]ボタンをクリックします。その時点で、削除済みアイテムに一時保管されます。

削除済みアイテムからも削除するにはそのメールに矢印をあわせて、 Dell を押すか[削除] ボタンをクリックしてください。また、「Outlook Express」終了時にまとめて削除するよう設定することもできます。

#### 受け取ったメールに返事を出すには

受信メール一覧で[返信]ボタンをクリックします。

## 電子メールを送受信する

## メールの自動送受信機能を使う

「メールの自動送受信」機能を使うと、自動でメールの送受信を行うこと ができます。この機能を使用するには、「アクセスポイントの設定」を 行った後、「スタート」メニューから「メールの自動送受信」を選んでく ださい。また、専用のケーブルで携帯電話やPHS電話を接続したときには 自動的にこの機能が働くよう設定することができます。(44ページ)

◀別売りの専用ケーブル: 携帯電話接続ケーブル PHS電話接続ケーブル 詳しくは、148ページをご覧くださ 610

**◀ラウンチャーを起動し( 29ペー** ジ)、アクセスポイント設定アイ

コン

をダブルタップしても同様 の操作をすることができます。

#### アクセスポイントの設定

- [スタート] [プログラム] [Panasonic] [アクセスポイント設定1をクリックする。
- $m{2}$  「アクセスポイント一覧」から自動接続したいダイヤル アップ接続を選んで、[追加]をクリックする。

LANを使用する場合は、「ダ イヤルしない」の左側の に チェックマークを付けてくだ さい。


追加ボタンで選んだダイヤルアップ接 続の名称は、「自動接続する優先順 位」に移動します。「自動接続する優 先順位」の上位に表示されているもの から、優先的に接続されます。

「アクセスポイント・ 一覧」には、登録済 ALREADY. みのダイヤルアップ 接続の名称が表示さ れています。 00 NOB 77/40/01

- 「自動接続する優先順位」に表示されているダイヤルアッ プ接続を選んで、[オプション]をクリックする。
- 4 オプション設定をする。

メールの送受信後に回線を切断したい場合は、チェックマークを付け てください。また「...接続の制限時間」で設定した時間が経過する と、メールの送受信中であっても強制的に回線が切断されます。(工 場出荷時は10分に設定されています。)

回線を自動的に切断する際に、 確認メッセージを表示したい場 合は、チェックマークを付けて 時間を設定してください。(工 場出荷時は20秒に設定されてい ます。)



5 アクセスポイント設定画面で[OK]をクリックする。


#### お願い

Outlook Expressの[ツール] 「アカ ウント] [メール] [プロパティ] [接続]で「このアカウントには 次の接続を使用する」のチェック マークを外しておいてください。 「インターネットスターター」で 自動設定した場合、このチェック マークは外されています。

#### メールを自動送受信する

**1** [スタート] [プログラム] [Panasonic] [メール自動送 ◀ラウンチャーを起動し( 29ペー 受信]をクリックする。

または、専用のケーブルで携帯電話やPHS電話を接続し、 通信可能な状態にする。(41~44ページ)






自動的にOutlook Expressが起動し、メールを受信します。 また、送信トレイに送信用メールがある場合は、そのメールを送信し ます。





メールの送受信が終了したら、回線の切断を確認する画面が表示され ます。



- ジ)、アクセスポイント設定アイコ ン

  を
  ダブルタップしても同様の 操作をすることができます。
- ◀相手が話し中の場合は、1分間隔で 3回まで接続を試みます。3回とも 話し中の場合やその他のエラーが 発生した場合は次のアクセスポイ ントへの接続を開始します。
- ◀すでに、他の接続が行われている 場合は、確認画面で[継続]をク リックしてください。
- ◀その接続へはじめてつなぐ場合、 ユーザー名とパスワードの入力画 面が表示されますので、それぞれ を入力して「パスワード保存」に チェックを付け、[接続]をクリッ クしてください。

#### お願い

- ・メールの送受信が完了するまで、 キーやスマートポインターは操作 しないでください。
- ・メールの送受信中にエラーメッ セージ画面が表示された場合は、 「非表示」ボタンをクリックして ください。回線の切断を確認する 画面が表示されます。
- ・Outlook Express以外のメールソフ トについては動作を保証しませ ん。
- **▼**アクセスポイントのオプション設 定で設定している場合のみ 前ページ

#### 送信トレイにメールを入れるには

Outlook Expressの[ツール] [オプ ション] [送信]設定で、「メッ セージを直ちに送信する」の チェックマークを外しておき、 メール作成後、[送信]をクリック してください。

# イラストメールを送信する

イラストメール機能を使って、文字で形作られたイラストサンプルの中から好きなイラストを選んで、電子メールで送ってみましょう。 たくさんのイラストサンプルの中から、用途やそのときの気分に合ったものを選ぶことができます。また、イラストの登録や削除を自由に行い、自分専用のイラスト集を作ることもできます。

◀選んだイラストは、いったんクリップボードにコピーして文書に貼り付けることもできます。

### イラストメールを送信する

ここでは、選んだイラストを電子メールに挿入して送信するまでの手順に ついて説明します。

1 使用するメールソフトの環境を設定する。

使用するメールソフトで、フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定し、送信の形式をテキスト形式に設定してください。また、[E-メール]ボタンを使ってメールソフトを起動するには(71ページの手順ア)、メールソフトをMAPI対応に設定しておく必要があります。

◆字詰めを行う「MSPゴシック」などを 使用すると、イラストがくずれる場 合があります。また、HTML形式に 設定していると、一部の文字が別の 制御コードに変換され、イラストが 正しく表示されないことがあります。


#### MAPI対応の設定

メールソフトによっては、はじめからMAPI対応になっているものもあります。また、MAPI対応にはできないものもあります。

Outlook Express 5は、はじめから MAPI対応になっています。

◀その他の主なメールソフトについては、イラストメール画面で[ヘルプ]
[イラストメールのヘルプ]をクリックして、「表示フォントの設定方法」と「MAPIの設定方法」をご覧ください。

< Outlook Express 5を使用する場合の設定方法 >




② エラーメッセージが表示されたら、[表示しない]を クリック

(次ページへ続く)


### 用語

MAPI : 電子メッセージングアプリケーションのための標準システムインターフェースのことで、 (Messaging API) アプリケーションが個別に持っている情報を一元的に管理します。



67

## イラストメールを送信する



### **2** デスクトップの[イラストメール]アイコンをダブルクリッ ◆[スタート] [プログラム] クする。



次回起動時からこの画面を表示したくなければ、 ここにチェックマーク√を付ける。

画面の説明を読んで、[OK]をクリックする。



4 [フィーリングマップ]をクリックして、マップの種類を選ぶ。 マップには、下記の3種類があります。

春夏秋冬:季節にあったイラストを選ぶことができる。

喜怒哀楽:感情や感性にあったイラストを選ぶことができる。

用途別 : 「祝福」や「案内」など様々な用途にあったイラストを選

ぶことができる。

5 フィーリングマップ上をクリックしてイラストを選ぶ。

例えば「春」と表示された周辺をクリックすると、春らしいイラスト ◀クリックした位置にポインター を選ぶことができ、「夏」と表示された周辺をクリックすると、夏ら (◎、♡、♡)が移動します。 しいイラストを選ぶことができます。

**◄**[フィーリングマップ]をクリックす るごとに、3種類のマップが順に切

り換わります。

[Panasonic] [イラストメール]を

クリックしても、起動することがで

きます。


## イラストメールを送信する

### フィーリングマップの区分について


各区分に対して、複数個のイラストが登録されています。 [次候補]をクリックすると、選んだ区分に登録された次の候補が表示されます。[前候補]をクリックすると一つ前の候補が表示されます。

#### 

#### 「春夏秋冬」の場合



#### 「喜怒哀楽」の場合



#### 「祝福」「案内」など用途別の場合



#### 学習機能について

学習機能とは、使用頻度の高いイラストが優先的に表示されるように、フィーリングモードでの表示順序を入れ替える機能です。一覧モード(下記)の順番は入れ替えません。学習機能を使用する場合は、イラストメール画面で[設定] [学習ON]をクリックしてチェックマークを付けてください。工場出荷時には学習ONに設定されています。

#### <表示順序を工場出荷時の状態に戻すには>

イラストメール画面で[設定] [学習内容のリセット]をクリックしてください。ただし「学習ON」にチェックマークが付いていない状態では、「学習内容のリセット」を選ぶことができません。

#### 一覧モードでイラストを選ぶ方法

表示モードを切り換えてイラストを一覧から選ぶこともできます。

[表示] [一覧モード]をクリックする。

イラストが一覧で表示されます。[次ページ][前ページ]をクリックすると、ページ単位で 画面表示が切り変わります。

好きなイラストをクリックする。または、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

を使って選ぶ。

選択されたイラストは青色の枠で囲まれます。

フィーリングモードに戻したい場合は、[表示] [フィーリングモード]をクリックしてください。

6 [設定]をクリックし、「E-メール連携ON」にチェックマーク√が付いていることを確認する。

工場出荷時には、すでにチェックマークが付けられています。

◆チェックマークが付いていない場合は、「E-メール連携ON」を選んで チェックマーク√を付け、確認の メッセージが表示されたら[ON]を クリックしてください。

#### お願い


[E-メール] ボタンを使ってメール メッセージ作成用画面を起動したい 場合は、必ず「E-メール連携ON」に チェックマークを付けてください。

## **7** [E-メール]をクリックする。

確認のメッセージが表示された場合は、内容を確認のうえ、[はい]を クリックしてください。

選んだイラストが挿入された状態で、メールメッセージ作成用の画面 が起動します。

(例)「Outlook Express」を 使用する場合



8 宛先、メッセージ等を書き加えて、メールを送信する。

#### お願い

[E-メール] ボタンを使ってメール メッセージ作成用画面を起動するに は、メールソフトをMAPI対応に設 定しておいてください。(66ペー ジ手順1)

- 【E-メール]ボタンを使用時には、 メールメッセージ作成用画面に署名 を自動で追加することはできません。
- 【コピー]をクリックすると、選んだ イラストがクリップボードにコピー されます。2つ以上のイラストを メッセージに挿入する場合や、イラ ストを文書に貼り付ける場合などに ご利用ください。
- **★送信のしかたなどについて詳しくは**58ページをご覧ください。

#### テキストイラストを挿入した文書を読む

- ・フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定しておく必要があります。字詰めを行う「MS Pゴシック」などを使用すると、イラストがくずれる場合があります。 イラストサンプルの中に、主なメールソフトの等幅フォントの設定についての説明文を用意しています。(一覧表示モードの最後のほうにあります。)テキストイラストをはじめて読むかたには、メッセージにその説明文を挿入して送ると便利です。内容は[ヘルプ][イラストメールのヘルプ]の「表示フォントの設定方法」と同じです。
- ・一部のメールソフトやワープロソフト、また携帯電話のメール機能では、連続するスペースを省略するなど自動的に文字列を変換するものがあります。その場合、等幅フォントに設定しても、イラストが正しく表示されないことがあります。

## イラストメールを送信する

## 自分専用のテキストイラスト集を作る

### 自分で作成(変更)したイラストを登録する

- **1** フィーリングモードまたは一覧モードから元となるイラストを選んで(66ページ手順1~69ページ手順5)、[登録]をクリックする。
- **2** イラストを編集する。

他のテキストエディター (メモ帳など)で作成し たテキストイラストを登 録したい場合には、いっ たんそのイラストをク リップボードにコピーし た後、[貼り付け]を

クリック



表示されているイラストを削除して、新規にイラストを作成する場合は、[クリア]を クリック

- 3 イラストが完成したら、[次へ]をクリックする。
- 4 「春夏秋冬」のマップ上に登録する。
  - 1 フィーリングマップ上の登録 したい位置を クリック



▼桁数:全角24文字、行数:10行の範囲内で編集してください。 また、半角カタカナ、ローマ数字、 丸数字や一部の記号など、通常、電子メールソフトで正しく表示されない文字は使用しないでください。 送信したイラストが正しく表示され

ない場合があります。

- ◀一つ前の画面に戻るには、[戻る]を クリックしてください。
- ◆登録操作を途中で中断して終了する には、[キャンセル]をクリックして ください。

◆表示されているマップに登録しない 場合は、[指定しないで次へ]をクリックしてください。


- **5** 「喜怒哀楽」のマップ上に登録する。
  - 1 フィーリングマップ上の登録したい位置を クリック



- **6** 用途別のマップ上に登録する。
  - 1 フィーリングマップ上の登録 したい位置を クリック



7 イラストにタイトルなどを付ける。



フィーリングマップ上の指定した位置に、イラストが登録されます。 一覧モードでは、一番最後の位置に登録されます。

■表示されているマップに登録しない 場合は、[指定しないで次へ]をク リックしてください。

- ■表示されているマップに登録しない 場合は、[指定しないで次へ]をク リックしてください。
- - ■最初、「製作者」にはWindowsの ログイン名が表示されています。

# イラストメールを送信する

## 登録されているイラストを削除する

- **1** フィーリングモードまたは一覧モードから、削除したいイラストを選んだ状態で、[編集] [イラスト削除]をクリックする。
- **2** 確認メッセージが表示されるので、よければ[はい]をクリックする。

#### お願い

一度削除したイラストは、元に戻す ことはできません。よく確認してか ら削除してください。

# その他の通信機能を使う

# まいと~く FAX V3 Lite

まいと~く機能を使うと、コンピューター上でFAXの送受信を行うことが できます。受信したFAXは印刷したり、そのまま他の人へ送信したりする ことができます。詳しくは、付属の別紙『まいと~く FAX V3 Liteのご案 内』をご覧ください。

#### お願い

PHS電話を使用時や

ワイヤレスモデルのワイヤレス通 信モジュール使用時は、FAXの受信 はできません。 送信機能のみご利用ください。

# ポイスオンメール

ボイスオンメール機能を使うと、静止画に音声を付加し、そのファイルを ◀ 使いかたについて詳しくは 電子メールで送信することができます。専用プレーヤーも一緒に送信する ことができるので、メールの受信側では特定のアプリケーションをインス トールしなくてもすぐに再生することができます。

109ページ

(Windows 95/Windows 98のみ対応)

# 似顔絵メール

似顔絵メール機能を使うと、静止画の輪郭を抽出してイラスト風(似顔 ◀使いかたについて詳しくは 絵)を作ることができます。(人物像以外のものにも利用できます。版画 のような雰囲気のイラストができあがります。) 作成した似顔絵ファイル は、電子メールに添付して送信することができます。

111ページ

# ムービーオンメール

動画を圧縮し、専用のプレーヤーを付けて送信することができます。メー ◀ 使いかたについて詳しくは ルの受信側では特定のアプリケーションをインストールしなくてもすぐに このファイルを再生することができます。


(Windows 95/Windows 98のみ対応)

112ページ


# 赤外線通信をする

本機の赤外線通信ポートを使うと、赤外線通信機能を持ったほかのコン ピューターとケーブルを接続することなく通信することができます。

- 1 互いのコンピューター上で、赤外線通信ポートを使用可能 に設定しておく。
  - ・セットアップユーティリティーの「詳細」メニューの「赤外線通信 ■工場出荷時にはどちらも、左記の設 ポート」を「338/IRQ5」に設定する。( 120ページ)
  - ・「コントロールパネル」の「赤外線モニタ」の「オプション」で 「赤外線通信を使用可能にする」のチェックマークを外す。
- $m{2}$  必要に応じて互いのコンピューターのボーレートを設定する。 [スタート] [プログラム] [Intellisync] [Intellisync エージェ ント]を クリック




定になっています。




「使用許諾同意書」画面が表示されたら、内容を確認し「承諾 ◀ はじめて起動したときのみ表示され する」を クリック

ます。



(次ページへ続く)







▼ボーレートは、2つのコンピューターを比べて小さい方の値に合わせてください。その他の設定は工場出荷状態から変更する必要はありません。

(次ページへ続く)

# 赤外線通信をする



「クリック)

- 3 互いのコンピューターを赤外線通信が行えるように設置する。
  - <設置時に気をつけること>
  - ・お互いのポートが真正面に向きあうように設置する。
  - ・ポート間の距離を20cm~50cmの範囲に設置する。
  - <以下のような場合、正常に通信できません>
  - ・お互いのポート間に障害物があるとき
  - 近くでテレビ、ビデオ、ワイヤレス・ヘッドホン、ストーブなどが 動作しているとき
  - ・直射日光や蛍光燈、白熱灯などの光がポートにあたっているとき
- 4 赤外線通信を行う。

- ◀ 省電力ユーティリティーソフトウェ ア「PowerPanel」( 79ページ) による省電力機能を働かせていると き、正常に通信できない場合があり ます。
- ■ファイル転送などの操作について詳 しくは、ヘルプをご覧ください。

### お願い

各機能の画面を開いている状態で は、スタンバイおよび休止状態に入 らないでください。リジューム後、 各機能が正常に動作しなくなりま す。

場合は、メイン画面の右上の×を クリックしてください。

# 5 赤外線通信を終了する。

「ファイル転送」や「シンク」の画面で、「ファイル | 「閉じ ◀ Intellisyncエージェントも終了する る]を クリック

## Intellisyncのバックアップディスクを作成するには

[スタート] [プログラム] [Intellisync] [メイクディスク]をクリックしてください。バッ クアップディスクを作成するには、2HDのフロッピーディスクが10枚必要です。

#### 通信が途切れたり、送信側のコンピューターが正常に動かなくなる場合

- 1.「スタート」 [プログラム] [Intellisync] [接続設定マネージャ]を選び、「ローカルデ バイス」の「赤外線デバイス」をダブルクリックする。(「はじめに-セットアップマネー ジャ」が表示された場合は、「閉じる]をクリックしてください。)
- 2.「Panasonic Notebook Computer IRポート1」をダブルクリックし、「ターボモード」 のチェックマークが付いている場合はそれを外して、[OK]をクリックする。
- 3.[OK]をクリックし、「接続設定マネージャ」を終了する。

# 省電力機能を使う

外出先などコンセントのない場所では、コンピューターをバッテリーだけで使うことが多くなります。次のようなことに注意して、バッテリーを効率よく使いましょう。

# 省電力機能のコツ

使わないときは電源を切る 取扱説明書『セットアップ編』

Fn + F1 でディスプレイの明るさを調整 (暗く)する 128ページ

Fn + F10 でスタンバイ状態にしてから席を外す

スタンバイ状態に入ると、操作を再開するまでメモリー以外の電源が 切れ、電力の消費が抑えられます。操作を再開するときは、電源ス イッチをスライドしてください。

省電力機能を設定する 下記

省電力ユーティリティープログラム「PowerPanel $^{\mathsf{IM}}$ 」を設定してください。

- ◀省電力ユーティリティープログラム 「PowerPanel™」では、ディスプ レイの明るさを調整することはでき ません。
- ▼「電源設定」([コントロールパネル] [電源の管理])で直接各種タイムアウト設定を使用しないでください。設定内容が正常に動作しない場合があります。(「電源設定」の内容は、「PowerPanel」に連動して自動的に変更されます。)

# PowerPanel™で省電力設定をする

< PowerPanelの主な省電力機能 >

・タイムアウト(タイマー)機能 しばらくの間コンピューターを放置したときに自動的にスタンバイ状態に入ったり、LCDやハードディスクドライブの電源を切ったりすることができます。

・CPUスピード変更


CPUスピードを遅くして、電力の消費を抑えることができます。 また、使用するアプリケーションソフトにあわせて、CPUスピードと タイムアウト機能を自動的に設定することもできます。

**■プロファイルの自動選択** 81ページ

# 省電力機能を使う

### PowerPanelメニューの表示

タスクバーのとを右ボタンでクリックすると、次のようなポップアップメニューが表示されます。



#### プロファイル

PowerPanelは、さまざまな使用状況にあわせた省電力プロファイルを用意しています。各プロファイルごとに、CPUスピード、スタンバイ状態になるまでの時間、LCDやハードディスクの電源を切るまでの時間などが設定されています。バッテリー残量や用途にあわせてプロファイルを1つ選択してください。

#### バッテリライフ優先

バッテリーパックの長時間稼動を目的とした設定になっています。CPU速度は遅くなります。

#### パフォーマンス優先

処理速度など、パフォーマンスを優先した設定になっています。

**ワードプロセッサ/スプレッドシート/プレゼンテーション/通信/ゲーム** それぞれワープロソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、通信ソフト、ゲームソフトを使う場合に最適な設定になっています。

#### AC電源

ACアダプターを接続すると自動的にこの設定になります。

#### パワーマネージメントオフ

省電力機能を使用しない設定です。プロファイルの中で最も電力消費される設定です。

▼電源を入れたとき(再起動したとき)、ACアダプターが接続されている場合は「AC電源」、接続されていない場合は一番上段のプロファイルになります。

#### プロファイルの自動選択

ACアダプター使用時とバッテリー パック使用時で、設定を別々に保持 することができます。

工場出荷時には、どちらの場合にも 「プロファイル自動選択」にチェックマークが付けられています。

#### (例)

ACアダプターで使用時に、「プロファイル自動選択」にチェックマークを付けておく。

ACアダプターを取り外して、バッテリーパックのみで使用時に、「プロファイル自動選択」のチェックマークを外す。

ACアダプターをつなぐと、「プロファイル自動選択」にチェックマークが付けられた状態に自動的に戻る。

#### 「閉じる」メニュー


「閉じる」を選ぶとPowerPanelプログラムが終了します。(常駐が解除されます。)

コンピューターを再起動すると、 PowerPanelプログラムも、また起動します。

## プロファイルの自動選択

起動したアプリケーションを自動判別し、最適なプロファイルに自動的に設定する機能です。例えば、Windows標準のゲームソフト「ソリティア」が起動すると、自動的に「ゲーム」のプロファイル設定で省電力機能が働きます。

自動選択対象のプロファイル



■複数起動している場合はアクティ ブなアプリケーションが優先され ます。

#### お願い

ファイルのダウンロードやデータ の送受信を行う場合、「プロファ イル自動選択」を選ばないでくだ さい。

### プロファイルの確認・編集


各プロファイルに登録されているCPUスピードやタイムアウト設定を変更したり、自動選択対象のプロファイル(上記)に市販のアプリケーションを追加したり削除したりすることができます。

<プロファイルにアプリケーションを追加する場合>







**1** 確認または編集するプロファイルを クリック








- **▼「ファイル」メニューから「新規作成」を選び、新しいプロファイルを作成することができます。**
- ◀それぞれのプロファイルのCPUス ピードやタイムアウト機能の設定を 変更することもできます。



# 省電力機能を使う




◀半角、全角は区別されます。正確 に入力してください。

### インスタントコマンドを使う

4段階の速度調節ができます。 25 %が最も電力消費を抑えた設 定です。 ■



すぐにスタンバイ状態に入ります。スタンバイ状態に入る前に、念のため作業中のファイルを保存してください。



すぐにLCDおよび外部ディスプレイの電源を切ります。

### 変更した状態を工場出荷状態に戻す場合

PowerPanelのメニューから[閉じる]を選ぶ。 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選ぶ。

「c¥util¥psuite¥pcfsav¥restore.exe」と入力し、[OK]をクリックする。

確認のメッセージが表示されるので[OK]をクリックし、もう一度[OK]をクリックする。 [スタート] [プログラム] [Phoenix PowerSuite98] [PowerPanel] [PowerPanel]を選んで、再度PowerPanelを起動する。

### 通信機能を使う場合

LAN、モデム、赤外線通信ポート、シリアルコネクターなどを使って通信を行う場合に省電力機能を使うと、データの転送中などにタイムアウト機能が働いてスタンバイ状態になったり、通信が正常に行われない場合があります。通信機能を使う場合、プロファイルはプロファイル自動選択を使わずに手動で「パワーマネージメントオフ」または「通信」を選んでください。

### スクリーンセーバーおよびDVキャプチャーを使う場合

- ・スクリーンセーバーを使用するときは、プロファイルは「パワーマネージメントオフ」を 選んでください。LCDのタイムアウト機能が働いてディスプレイが正常に復帰しなかった り、スタンバイや休止状態から正常にリジュームできない場合があります。
- ・DVキャプチャーでは、動画のキャプチャー保存に失敗する場合がありますので、プロファイルは「パワーマネージメントオフ」を選んでください。(「プロファイル自動選択」を選んでいる場合は、DVキャプチャーが起動すると自動的に「パワーマネージメントオフ」に設定されます。)

# バッテリーパックを使う

ここでは、バッテリーパックの取り扱いについての注意事項や取り付けかた、充電のしかたなどについて説明します。

バッテリーパックに関する注意

# 

### 火中に投入したり加熱した りしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

ネックレス、ヘアピンなどと いっしょに持ち運んだり保管 したりしない ~~~~





発熱・発火・破裂の原因になります。

プラス(+)とマイナス(-)を金属などで接触させない





11禁

発熱・発火・破裂の原因になります。

### クギで刺したり、衝撃を与 えたり、分解・改造をしたり しない。






発熱・発火・破裂の原因になります。

### 付属の充電式電池は、必ず 本機で使用する





CF-A1シリーズ専用の充電式電池です。本機以外に使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

### 指定された方法で充電する





取扱説明書に記載された方法で充電 しないと、発熱・発火・破裂の原因に なります。

### 火のそばや炎天下など、高 温の場所で充電・使用・放置 をしない





発熱・発火・破裂の原因になります。

# 取り扱い上のお願い

バッテリーパックは一般のごみといっしょに廃棄しないでください。 端子をテープなどで絶縁してから、地方自治体の条例などに従い、廃棄し てください。 (本機のバッテリーパックは、リチウムイオン蓄電池を使用 しています。)

交換用のバッテリーパックをポケットやカバンに入れて持ち運ぶときは、 端子部分がショートするのを防ぐために、ビニール袋に入れることをお薦 めします。

水などで濡らさないでください。端子がさびる原因となります。

端子部分には触れないでください。端子が汚れると、接触が悪くなったり 十分に充電できなかったりすることがあります。

万一、破損によって電解液が流出し、皮膚や衣服についた場合は、直ちに 大量の水で洗い流してください。もし、身体に異常を感じた場合は、医師 にご相談ください。

# 使用温度についての留意点

使用環境温度5 ~35 の範囲で操作してください。 使用環境温度が低い場合、バッテリーの稼働時間が短くなります。 通常の使用時にあたたかくなることがありますが、異常ではありません。

# バッテリーパックを使う

# 取り付けかた/取り外しかた

本機で使用できるバッテリーパックは、付属のバッテリーパックと以下の 別売りのバッテリーパックです。

#### 別売りバッテリーパック

標準バッテリーパック: 品番 CF-VZSU12J(付属)

大容量バッテリーパック: 品番 CF-VZSU13J

- **1** 操作を終わり、電源が切れたことを確認してACアダプ ◀詳しくは ターを取り外す。
- 2 本体を裏返す。
- 3 バッテリーパックを取り付ける/取り外す。

### <取り付ける場合>

バッテリーパックをカチッと音がするまでスライドし、差し込む。

標準バッテリーパック

大容量バッテリーパック(別売り)







### <取り外す場合>

ラッチを矢印の方向にスライドした状態でバッテリーパックを引き出 す。

標準バッテリーパック

大容量バッテリーパック(別売り)





### お願い

指定のバッテリーパック以外は使 用しないでください。

取扱説明書『セットアップ編』


# 充電のしかた

付属の標準バッテリーパックは、工場出荷時には充電されていません。 コンピューター本体にバッテリーパックを取り付けた状態でACアダプター を接続すると、自動的に充電が始まります。

# 1 ACアダプターを接続する。



# 2 充電状態を確認する。



#### <充電時間>

		標準バッテリーパック	大容量バッテリーパック
電	入	約5.5 時間	約12 時間
源	i切	約2.5 時間	約5.5 時間

### <稼働時間>

標準バッテリーパック	大容量バッテリーパック		
約2時間	約6 時間		

## 充電についてのお願い

長期間(約1か月以上)使わない場合は、バッテリーパックの性能維持のため、30%~40%程度の充電状態でコンピューターから取り外し、冷暗所に保管してください。

バッテリーパックを長期間放置していた場合は、使用前に必ず充電してください。この場合、通常の時間で充電が終了しないことがありますが、故障ではありません。

本機では過充電を防ぐため、満充電に近い状態では再充電できないようになっています。電池残量が90 %前後になるまで放電してから充電するようにしてください。

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの駆動時間が著しく短くなり、充電を何度繰り返しても性能が回復しない場合は、バッテリーパックの寿命です。新しいものと交換してください。

(次ページにつづく)

◆充電を完了するとバッテリー状態表示ランプが緑色に点灯します。

#### 充電時間

使用条件により長くかかることがあ ります。(低温の場合など)

#### 稼働時間

左記は省電力モードでLCDバックライト輝度最低時の稼動時間です。 稼動時間はその他使用条件によって 異なります。


# バッテリーパックを使う

### 充電についてのお願い(つづき)

使用環境温度(5 ~35 )の範囲内で充電してください。使用環境温度の範囲外では、また、使用環境温度の範囲内であっても、使用条件によりバッテリーパックの温度が高温あるいは低温になりすぎているときには、充電できない場合があります。(このとき、バッテリー状態表示ランプはオレンジ色に点滅します。)このようなときは、室温を調節したり、しばらくコンピューターの使用を控えるなどしてください。バッテリーパックの温度が範囲内に戻ると、自動的に充電が始まります。

充電中、バッテリー状態表示ランプが赤色に点滅した場合は、内部の保護回路が働き、充電が中止された可能性があります。このような場合は、いったん、ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、再度、取り付けてください。また、このような現象が繰り返し起こる場合は、故障ということが考えられますので、お買い上げの販売店、または「ご相談窓口」にご相談ください。

# バッテリー状態表示ランプについて



バッテリー状態表示 ランプの状態	充電状態
オレンジ色に点灯	充電中
緑色に点灯	充電完了
赤色に点灯	バッテリー残量なし 充電が必要です。すぐにACアダプターを 接続してください。ACアダプターがない 場合は、動作中のプログラムを終了し、 Windowsも終了して電源表示ランプ⊕が 消えていることを確認してください。
オレンジ色に点滅	充電できない パッテリーパックの温度が使用環境温度の 範囲外にあるため、充電できません。充電 可能な温度に戻してから、再度、充電を始 めてください。
赤色に点滅	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。再度正しく装着し直してください。それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
消灯	バッテリーパックが装着されていません。 あるいはACアダプターが接続されていません。 ん。

# バッテリー残量の確認

バッテリーのみで使用することが多い場合、こまめに残量確認するように してください。バッテリー残量が少なくなったら、ACアダプターを接続し てください。

バッテリー残量を確認するには、以下の4つの方法があります。

- キー操作(Fn+F9)で確認する。
- 電源メーターで確認する。
- アラームで確認する。
- ・ バッテリー状態表示ランプで確認する。

▲電源が切れている状態でも、約120 mWの電力を消費します。標準バッ テリーパックの場合、満充電して いても約5日間でバッテリー残量が なくなります。

# キー操作(Fn+F9)による残量確認

電源が入っている状態で「Fn キーを押しながら「F9 キーを押している間、 画面上にバッテリーの残量を示すアイコンが表示されます。





バッテリー装着時(の一例) バッテリー未装着時

# 電源メーターによる残量確認

[コントロールパネル] [電源の管理]をダブルクリックし、「電源メー ター」をクリックして確認することができます。



- ◀数値と、実際の残量は多少異なる 場合があります。
- ◀本機のバッテリーパックは、残量 補正機能を持っています。そのた め、急に残量表示が変化すること があります。

#### 残量補正機能とは

使用環境などの影響により、不正 確になった残量表示を正確な値に 戻す機能をいいます。

# バッテリーパックを使う

### アラームによる残量確認

「コントロールパネル」「電源の管理」をダブルクリックし、「アラーム」 をクリックし、アラーム機能により確認することもできます。



#### <パッテリ低下アラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリーの低下をアラーム **アラームが鳴ったら** で知らせるよう設定します。「電源レベルが次に達したらバッテリ低下ア ラームで知らせる」にチェックマークを付け、%値を設定します。工場出 荷時は「10%」に設定されています。

#### <バッテリ切れアラーム>

バッテリー容量が一定のレベルに達したら、バッテリー切れをアラームで 知らせるよう設定します。

「電源レベルが次に達したらバッテリ切れアラームで知らせる」にチェッ クマークを付け、%値を設定します。工場出荷時は「0%」に設定されて います。

また、「アラーム動作」ボタンをクリックすると、「通知方法」と「電源 レベル」を設定することができます。



#### 通知方法

「音で知らせる」「メッセージを表示する」から選択し ます。工場出荷時は「メッセージを表示する」に設定さ れています。

電源レベル

「アラーム後のコンピュータの動作」を設定する場合は 左側の にチェックマークを付け、「スタンバイ」と 「シャットダウン」から選択します。

工場出荷時は、「バッテリ低下アラーム」ではこの機能 は設定されていません。「バッテリ切れアラーム」では 「スタンバイ」に設定されています。

**▼ Fn + F4 や Fn + F5 のキー操作** で音量をミュートしている場合、ア ラームは鳴りません。

充電が必要です。すぐにACアダプ ターを接続してください。ACアダ プターがない場合は、動作中のプ ログラムを終了し、Windowsも終 了して電源表示ランプのが消えて いることを確認してください。

▼「アラーム後のコンピュータの動 作」を設定した場合は、「プログ ラムが応答しない場合でも、スタ ンバイまたはシャットダウンす る」の左側の にチェックマーク を付けておいてください。

この機能により、シャットダウン またはスタンバイ状態になったと きは、ACアダプターを接続してく ださい。ACアダプターがない場合 は、起動およびリジュームできま せん。

# バッテリー容量を正確に表示させるために

本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶・学習する ための機能があります。この機能を正しく働かせて、バッテリー残量を正 確に表示させるため、以下の手順に従って、満充電 完全放電 満充電の 操作を行ってください。

この操作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長く バッテリーパックをお使いの間には、バッテリーパックの劣化などにより 残量が正確に表示されなくなる場合があります。その場合も、再度、この 操作を行ってください。

1 バッテリーパック装着後、ACアダプターを接続する。 充電が始まります。

# 2 バッテリー状態表示ランプが緑色になったら、放電ツール を実行する。

- 「スタート」 [Windowsの終了]をクリックし、[MS-DOS] モードで再起動する]を選んで[OK]をクリックする。
- 2 MS-DOSのプロンプト (C:\forall WINDOWS>) に続けて、以下の お願い ように入力して放電ツールを実行する。

c:\u00e4util\u00e4battref2 /g Enter

3 確認のメッセージが表示されたら Y を押す。 この後、以下のように自動的に処理が流れます。

バッテリー状態表示ランプが消灯する



バッテリー状態表示ランプが赤点灯する



自動的にコンピューターの電源が切れる

満充電状態で放電ツールを実行した場合、自動的に電源が 切れるまでに、約1.5時間(標準バッテリーパックの場 合)かかります。



#### 充電が始まる

バッテリー状態表示ランプがオレンジ色に点灯したらこの 操作は完了です。コンピューターの電源を入れて使用して ください。

#### お願い)

下記手順2の操作が完了し、バッテ リー状態表示ランプが緑色になるま では、ACアダプターを取り外さな いでください。バッテリー容量を正 しく計測できなくなります。

- ・放電ツール実行後、自動的に電源が 切れるまではコンピューターを操作 しないでください。
- ・充電開始時、バッテリー状態表示ラ ンプがオレンジ色に点滅した場合 は、「充電についてのお願い」( 86ページ)をご覧ください。


# 周辺機器を拡張する

ここでは、フロッピーディスクドライブおよび別売りの周辺機器(I/Oボックス、外部ディスプレイ、プリンターなど)の接続のしかた、PCカードのセットのしかたなどについて説明します。

# <u>フロッピーディス</u>クドライブを使う

フロッピーディスクドライブ(外部FDD:CF-VFDU02)をご使用ください。

- **1** 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- **2** フロッピーディスクドライブを取り付ける/取り外す。 <取り付ける場合>




2 周辺接続ケーブルの各コネクターを、向きに注意 して両側のロックがかかるまで差し込む。

### <取り外す場合>



## フロッピーディスクのセット/取り出し

#### <セットする場合>



フロッピーディスク取り出しボタ ンが飛び出すまで、確実に挿入す る。

#### <取り出す場合>




ドライブアクセスランプが点灯 していないことを確認した後、 取り出しボタンを押す。

#### ∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』

#### 周辺接続ケーブル

- ・I/O FDDと刻印されているコネクター を外部FDDへ
- ・EXT.と刻印されているコネクターを本体へ



#### 拡張バスコネクターのカバーの閉じ かた

両端を同時に押して閉じてください。中央部を押すとうまく閉じる ことができません。



#### お願い


- ・ドライブアクセスランプ点灯中 はフロッピーディスクを取り出 さないでください。フロッピー ディスク内のデータが壊れる恐 れがあります。
- ・フロッピーディスクドライブを 持ち運ぶときや保管しておくと きには、必ず、フロッピーディ スクは取り出してください。

# I/Oボックスを使う

プリンターや外部ディスプレイなどを接続するときは、まず、本体に別売 リのI/Oボックス(148ページ)を取り付けてください。

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- 2 1/〇ボックスを取り付ける/取り外す。


<取り付ける場合>



がかかるまで差し込 む。

拡張パスコネクターの カバーを開ける。

### <取り外す場合>



#### ∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』

#### 周辺接続ケーブル

- ・I/O FDDと刻印されているコネク ターをI/Oボックスへ
- ・EXT.と刻印されているコネク ターを本体へ

拡張バスコネクターのカバーの閉じかた 前ページ

### 使用できるフロッピーディスクの種類と記録容量

フロッピーディスクには「2HD」と「2DD」の2種類があります。それぞれの記憶容量は 次のとおりです。

2HD: 1.44 Mバイト/1.2 Mバイト

2DD: 720 Kバイト

1.2 Mバイトのフロッピーディスクを読み書きするには、ドライバープログラムをインス トールする必要があります。詳しくは、「1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き」 ( 129ページ)をご覧ください。

#### 用語

読み出し : フロッピーディスクのデータを本体のメモリー上に送ることを「読み出し」といいます。 書き込み : メモリー上のデータをフロッピーディスクに送り、記録することを「書き込み」といいます。 フォーマット :新しいディスクは、磁気的に区画整理する必要があります。この作業を「フォーマッ

ト」(初期化)といいます。

# 「フロッピーディスクドライブとI/Oボックスの両方を使う<sup>`</sup>

プリンターや外部ディスプレイなどを接続するときは、まず、本体に別売りのI/Oボックス(148ページ)を取り付けてください。


- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- 2 1/〇ポックスを取り付ける。
- $m{3}$  フロッピーディスクドライブを取り付ける/取り外す。

### <取り付ける場合>

フロッピーディスクドライブコネクター

コネクターの向きに注意して両側のロックがかかるまで差し込む。

### <取り外す場合>




#### ∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』 I/O**ボックスの取り付け/取り外し** 前ページ

# |/〇ボックスに周辺機器を接続する

- 1 //○ボックスを取り付ける。
- 2 各周辺機器を接続する。



I/O**ボックスの取り付け / 取り外し** 91ページ

◆各周辺機器の設定・準備などについては、各周辺機器に付属の説明書をお読みください。

#### マウスとスマートポインターを併用する場合

マウスまたはドライバーの種類によっては、マウスやスマートポインターが正しく動作しない場合があります。


#### インテリマウス™とスマートポインターを併用する場合


インテリマウスのホイールスクロール機能は使用できません。ホイールスクロール機能を使用する場合はセットアップユーティリティーの「メイン」メニューで「スマートポインター」を[無効]に設定してください。ただしスマートポインターは使用できなくなります。

# デュアルディスプレイモードを使う

別売りの外部ディスプレイを接続している場合、デュアルディスプレイモードを使うと内部LCDと外部ディスプレイを連続した表示領域として使うことができます。







▼アプリケーションソフトによっては、デュアルディスプレイモードを使用できない場合があります。

内部LCDから外部ディスプレイにウィンドウのドラッグ移動ができます。 (上記はサンプル画面です。実際の画面と異なる場合があります。)

## デュアルディスプレイモードを設定する

- **1** [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、[画面]をダブルクリックする。
- **2** [設定] [詳細] [NeoMagic]をクリックし、「デュアルディスプレイ設定」にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。



**3** コンピューターを再起動する。

「Windowsを再起動して変更が効果を表すようにします…」という にならない場合 メッセージが表示されます。[はい]をクリックしてください。 [コントロー]

4 画像の領域・色数を設定する。

[コントロールパネル] [画面] [設定]で設定します。 内部LCDと外部ディスプレイにはそれぞれモニター番号が付けられています。内部LCD[1]と外部ディスプレイ[2]をクリックし、それぞれに対して画面領域・色数を指定してください。

### 再起動後、デュアルディスプレモード にならない場合

[コントロールパネル] [画面] [設定]で外部ディスプレイ[2]を右ボタンでクリックし、「使用可能」 メニューにチェックマークを付けて ください。

**画面領域・色数について** 96ページ



# 5 拡張表示位置を設定する。

モニター番号をドラッグ&ドロップし、実際の外部ディスプレイの配置位置にあわせると、操作がしやすくなります。

外部ディスプレイの配置例:

右側に配置する場合







#### モニター番号を確認するには

画面のプロパティのモニター番号を クリックしたままにしておくと、そ の番号に対応したモニター側に右の ように番号が表示されます。



**6** [OK]をクリックする。

### デュアルディスプレイモードを設定すると

- ・最大化ボタンをクリックするとどちらか一方のディスプレイに最大表示されます。
- ・最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはできません。
- ・デュアルディスプレイモードを設定しても、電源を切った状態で外部ディスプレイを取り 外し、起動するとデュアルディスプレイモードは自動的に解除されます。

#### 起動アプリケーションソフトが画面に表示されないとき

アプリケーションソフトが外部ディスプレイ(モニター2)にある状態、または外部ディスプレイでそのアプリケーションを終了したあとで、拡張表示位置を変更したりデュアルディスプレイモードを終了したりすると、次回、起動したアプリケーションソフトが画面に表示されない場合があります。

#### <拡張表示位置を変更したあと、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションソフトは変更前の拡張表示位置に表示されています。 いったん、拡張表示位置を変更前の状態に戻してから、アプリケーションソフトを内部LCD (モニター1)に移動したあと、拡張表示位置を変更してください。

#### <デュアルディスプレイモードを終了したら、表示されなくなった場合>

起動したアプリケーションソフトは外部ディスプレイ(モニター 2 )に表示されています。 再度、デュアルディスプレイモードに設定し、アプリケーションソフトを外部ディスプレイ(モニター 2 )から内部LCD(モニター 1 )に移動した後、デュアルディスプレイモードを終了してください。

#### 壁紙、アイコン位置がずれるとき

壁紙: 壁紙を設定しなおしてください。

アイコン: アイコンの自動整列を実行してください。

次ページ下部に続く

# 周辺機器を拡張する

# 画面領域・色数について

デュアルディスプレイモードで設定できる画面領域・色数の組み合わせ は以下のとおりです。

		外部ディスプレイ			
内蔵LC	D	256色			
		640 × 480	800 × 600	1024 × 768	
640 × 480	256色				
640 × 480	High Color				
640 × 480	True Color				
800 × 600	256色				
800 × 600	High Color				
800 × 600	True Color				
1024 × 768	256色				
1024 × 768	High Color			-	
1280 × 1024	256色				

		外部ディスプレイ		
内蔵LC	D	65,536色(High Color)		
		640 × 480	800 × 600	1024 × 768
640 × 480	256色*1	-	-	-
640 × 480	High Color			
640 × 480	True Color			-
800 × 600	256色*1	-	-	-
800 × 600	High Color			-
800 × 600	True Color		-	-
1024 × 768	256色*1	-	-	-
1024 × 768	High Color		-	-

<sup>\*1</sup>選択できますが外部ディスプレイの色数は256色になります。

#### 色数について

High Color: 65,536色 True Color: 約1,600万色

#### 省電力機能を使うとき

省電力ユーティリティーソフトウエア「PowerPanel」の機能により、ディスプレイの電源が切れないように設定してください。この設定をしない場合、正常に表示できない場合があります。

### マウスポインターにアニメーションポインターを使うとき

「コントロールパネル」の「デスクトップテーマ」でテーマを変更したときなど、スタンバイや休止状態からリジュームしたときにエラーが発生することがあります。このような場合は、次の手順でマウスポインターを標準のポインターに変更してください。

「コントロールパネル」の[マウス]をダブルクリックする。

「ポインタ」タブをクリックする。

「デザイン」の中から「Windowsスタンダード」を選択する。

[OK]をクリックする。

# RAMモジュール(カード)を使う


現在のメモリー容量は、セットアップユーティリティーの「メイン」 メニュー (116ページ)で確認することができます。


工場出荷時は、64 Mバイトです。さらに別売りのRAMモジュールを増設することによってメモリー容量を拡張することができます。RAMモジュールを増設または取り外す場合は、以下の手順に従って操作してください。

- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- **2** ACアダプターとバッテリーパックを取り外して本体を 裏返す。
- 3 ネジを取り外し、カバーを開ける。



**4** RAMモジュールを取り付ける/取り外す。





- 5 手順3で取り外したカバーとネジを取り付ける。
- $m{6}$  ACアダプター、バッテリーパックを取り付ける。

#### お願い

下記指定以外のRAMモジュールを 使用すると、正常に動作しないだ けでなく故障の原因になる場合が あります。

64 MB RAMモジュール 品番: CF-BAS1064J

∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』

#### お願い

スタンバイや休止状態のときは、 機器の取り付け・取り外しを行わ ないでください。機器が破損した り、正常に動作しないことがあり ます。

◀向きと角度に注意して差し込んでください。向きやミゾとの角度を 間違うとうまく入りません。

#### お願い

RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などにも触れないでください。

# 周辺機器を拡張する

# PCカードを使う


本機にはPCカード用スロットが1つあります。

PCカードを使うことにより通信機能を利用したり、SCSI機器などの周辺機 器を接続することができます。

カードは厚みによってタイプ (3.3mm)、タイプ (5.0mm)、タイプ (10.5mm) の3つの種類に分けられます。

本機で取り付けることができるのは、タイプ またはタイプ のカードで す。

### <取り付ける場合>




カードをPCカードス ロットにしっかりと差 し込む。

取り出しボタンが飛び出ます。




取り出しボタンを完全 に引き出してから、折 り曲げる。

# <取り外す場合>



取り出しボタンの折れ 曲がり部分を起こす。



取り出しボタンを押 し、カードを取り出す。

#### ご使用の前に

- ・必ず、PCカードの消費電力を確認 してください。PCカードスロット の許容電流(許容電流:3.3 Vで 500 mA,5 Vで400 mA,12 Vで120 mA)を超えて使用すると、故障の 原因となりますのでご注意くださ
- ・PCカードの操作方法は、PCカー ドに付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- ・スタンバイや休止状態時には、取 り付け・取り外しは行わないでく ださい。
- ・本機はZVカードには対応していま

#### お願い

#### カードを取り出す場合:

「コントロールパネル」の[PCカー ド(PCMCIA)]をダブルクリック し、「PCカード (PCMCIA)のプ ロパティ」画面で取り出すPCカー ドを選んで、[停止]をクリックして ください。その後、「このデバイス は安全に取り外せます」というメッ セージが表示されたら、[OK]をク リックしてください。

### CardBus およびネットワークカードを 取り出す場合:

必ず電源を切ってから取り外してく ださい。

# DVキャプチャー機能を使う


デジタルビデオカメラ(別売り)を本機に接続して、以下のDVキャプチャー機能を使うことができます。

- ・撮影した内容をコンピューターで再生する。
- ・撮影した内容やデジタルビデオカメラからの入力の一部を動画や静止画 ファイルとして保存する。
- ・ファイルに保存した内容を表示・再生する。

# デジタルビデオカメラを接続する

以下のものを準備してください。

- ・デジタルビデオカメラ(別売り)
- ・i.LINKケーブル(別売り)
- ・キャプチャーしたいミニDVテープ(撮影済み)
- 1 操作を終わり、電源が切れたことを確認する。
- 2 本機とデジタルビデオカメラをi.LINKケーブルで接続する。



当社製デジタルビデオカメラ 品番: NV-C1の例

3 デジタルビデオカメラと本機の電源を入れる。

#### i.LINKケーブル

本機のi.LINK端子とデジタルビデオカメラのIEEE1394準拠DV端子を接続するケーブル(4ピン-4ピン)です。ケーブルの呼び名は商品によって異なることがあります。

∢詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』

▼デジタルビデオカメラに付属の説明書も参照してください。

**撮影した内容をキャプチャーする場合** デジタルビデオカメラに撮影済み

ミニDVテープをセットし、 **再生モード**(VTR)にします。

デジタルビデオカメラからの入力を キャプチャーする場合

デジタルビデオカメラを **撮影モード**にします。

### DVキャプチャーを起動する前に

- ・キャプチャードライバー、オーバーレイ機能、Direct DrawおよびDirect Soundを使用したゲームなどの動画表示アプリケーションソフトは終了してください。
- ・画面のプロパティの画面領域・色数を以下のいずれかの設定にしてください。

800 x 600 ピクセル、 High Color (16 ビット) 800 x 600 ピクセル、 True Color (24 ビット)


1,024 x 768 ピクセル、 High Color (16 ビット)

- ・デュアルディスプレイモードは使用しないでください。
- ・省電力ユーティリティーソフトウェア「PowerPanel」を「パワーマネージメントオフ」 に設定してください。(「プロファイル自動選択」にしている場合は、DVキャプチャー が起動すると自動的に「パワーマネージメントオフ」に設定されます。)

# DVキャプチャー機能を使う

# DVキャプチャーを起動する

- **1** デジタルビデオカメラを接続する。 前ページ
- **2** デスクトップの 🚇 をダブルクリックする。



--デジタルビデオカメラを再生するかキャプチャー保存した動画ファ イルを再生するかを切り換えます。

- **▼「DVキャプチャーを起動する前**に」に従って、設定や操作を行って
  おいてください。 前ページ
- ◀カメラ接続後、テープの再生、停止 のテストが自動的に行われます。そ れが終了するまでは「DVキャプ チャー」を起動しないでください。

#### 可能な表示サイズについて

- ・360 x 240 ピクセル表示
- ・最大化表示

最大化ボタンにより映像画面を最大 化表示可能(画質は劣化します。)

**▼**DVキャプチャー起動中は、スタン バイや休止状態に入ることができま せん。

#### お願い

DVキャプチャーが起動していると きに以下の操作をしないでくださ い。動作が不安定になる場合があり ます。

- ・「画面のプロパティ」での画面領 域や色数の変更
- ・デジタルビデオカメラの電源の 入/切。
- ・デジタルビデオカメラの再生/撮 影モードの切り換え。
- ・i.LINKケーブルの抜き差し。
- ・デジタルビデオカメラのボタンを 使った再生/停止/早送り/巻戻し などの操作。

#### 動画キャプチャーを行う前に(コマ落ちを防ぎ、正常に動画キャプチャーを行うために)


- ・他のアプリケーションソフトやウィルスチェック等の常駐プログラムを終了してください。
- ・通信機能は無効にしてください。
- ・右ボタンでデスクトップ(壁紙)をクリックし、「アクティブデスクトップ」の「WEBページで表示」のチェックマークを外してください。
- ・[スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [デフラグ]をクリックし、Cドライブの最適化を実行してください。また、[デフラグ]を実行する際は、必ずPowerPanelを終了してください。(PowerPanelの終了のしかた 80ページ)

# 動画キャプチャー機能を使う

テープに収録した中から、またデジタルビデオカメラの入力からお好みの シーンなどを動画ファイルとして保存することができます。

**1** DV**キャプチャーを起動する。** 前ページ

 $m{2}$  テープを再生し、動画キャプチャーを行う。




- ・最大キャプチャー時間は、約1分です。1分あたり約230 Mバイトのファイルサイズになります。
- ・圧縮したドライブにはキャプチャー保存できません。またアフレコ音声 や副音声のキャプチャー保存はできません。
- ・テープの先頭からキャプチャーした場合やテープに未収録部分が含まれる場合、正しくキャプチャー保存できないことがあります。
- ・1本のテープに異なる記録モード (SP/LP) の内容が混在している場合、 その境界部分を挟んでのキャプチャーは正常にできないことがありま す。キャプチャー保存は、同じ記録モードの範囲内で行ってください。
- ・ハードディスクの残り容量が300 Mバイト以下になると自動的にキャプチャーが中止されます。
- ・デジタルビデオカメラの特殊機能(エフェクト、マルチ画面など)は使用できない場合があります。

### <キャプチャー保存について>

キャプチャーした動画は、以下のフォルダー、ファイル名で自動的に保存されます。

ファイル名の一部に、作成年月日、時間が自動的に付けられます。 1999年8月25日13時08分14秒にキャプチャー保存したときの例:



**3** 📧をクリックして再生を停止する。

- **▼「DV」になっていない場合は、**[入
  カ切換]をクリックしてください。
- ◀再生が始まります。
- ■動画キャプチャー中は、カーソル を動かすなど他の操作をしないで ください。
- ◀キャプチャー中は、キャプチャー 時間が表示されます。
- ◀キャプチャーは終了しますが、再 生は継続します。


- ◀格納先フォルダーと保存ファイル 名を変更することができます。 104ページ
- **■**ファイル形式は720 x 480 ピクセル、30 コマ / 秒のDV形式AVIファイルです。(拡張子AVI)

# DVキャプチャー機能を使う

## キャプチャーした動画ファイルを再生する

**1** DV**キャプチャーを起動する。** 前ページ

2



複数の動画ファイルがある場合、[ファイル]をクリックし、フォルダーと動画ファイル(.AVI)を選んで再生してください。 ただし、DV形式のAVIファイル以外は再生できません。

### <再生するファイルをイメージプラウザーから選ぶ場合>



#### デジタルビデオカメラへの出力

DV形式AVIファイルの映像は i.LINK端子に接続したデジタルビ デオカメラにも出力することがで きます。

市販のノンリニア映像編集ソフト (Adobe® Premiere®など)で特殊 効果をつけたファイルをテープに 書き戻し録画することができま す。(録画はカメラ側の操作で行 います。)

■最後にキャプチャーした動画、または最後に再生したファイルの再生が始まります。

#### お願い

PDドライブなど外付けドライブに 保存されているAVIファイルは、正 しく再生できない場合があります。 それらのファイルを再生する場合 は、ハードディスクにコピーしてか ら行ってください。

■動画の先頭画像を一覧表示します。


◀再生が始まります。

# 静止画キャプチャー機能を使う


テープに収録した中から、また、デジタルビデオカメラの入力からお好みのシーンなどを静止画ファイルとして保存することができます。

**1** DV**キャプチャーを起動する。** 100ページ

2 テープを再生し、静止画キャプチャーを行う。



- ・保存可能なファイル形式はJPEGまたはBMPです。(拡張子JPGまたはBMP)
- ・工場出荷時は、JPEG形式、320 x 240 ピクセル、約1,600万色のカラー 画像でキャプチャー保存され、1画像あたり約30 Kバイトのファイルサ イズになります。
- ・キャプチャー保存したファイルの名称と格納先は、以下のとおりです。 ファイル名の一部に作成年月日、時間が自動的に付けられます。 1999年8月25日13時08分14秒にキャプチャー保存したときの例:



・デジタルビデオカメラの特殊機能(エフェクト、マルチ画面など)は使用できない場合があります。

## キャプチャーした静止画ファイルを見る

画像閲覧ソフト「イメージブラウザー」で一覧表示したり、拡大表示したりすることができます。 105ページ



- ◆「DV」になっていない場合は、[入
  力切換]をクリックしてください。
- ◀再生が始まります。
- ◀クリックするごとに1つのファイルとして保存されます。また、「一時停止」ボタンでシーンを確認してから「静止画取込」することもできます。
- ■格納先フォルダーと保存ファイル 名を変更することができます。次ページ
- ▼同じ時間に複数のキャプチャーが 行われた場合、以下のように末尾 に番号が追加されます。 CP0825\_130814\_1999\_01.JPG CP0825\_130814\_1999\_02.JPG

CP0825\_130814\_1999\_03.JPG... (追加される番号は01から99までで す。それ以上は保存できません。)


# DVキャプチャー機能を使う

## 静止画キャプチャーの詳細設定

**1** DVキャプチャーを起動する。 100ページ



 $oldsymbol{3}$  静止画設定を行い「OK」をクリックする。



保存形式を「ビットマップ」(.BMP)か「JPEG」(.JPG)から 選択します。

- ▲画像のサイズや色設定により、ファ イルサイズは異なります。
- ◀手順2の画面上で右ボタンをクリッ クしたときに表示されるメニューを 使って、設定を変更することもでき ます。

### 格納先フォルダーとファイル名の変更

「DVキャプチャー」を起動し、「ファイル」メニューから「格納ファイル設定」を選ん で格納先フォルダーやファイル名の設定をすることができます。

格納先フォルダーを変更できます。(ただし、Cドライブ以外には設定できません。) (工場出荷状態の格納フォルダー:C:¥MyImage)



#### 自動生成

工場出荷時の設定です。

ファイル名の先頭に「CP」が付き、続い て作成年月日、時間が名前の一部に自動 的に付けられます。(101、103ページ)

#### ・ユーザー指定

ファイル名の先頭に付ける名前(識別 コード)を半角8文字以内で自由に指定 できます。ただし、以下の文字は使用 できません。

¥ / : , ; \* ? " < > |

(工場出荷時はUSERに設定されてい ます。)

また、末尾につける3けたの数字(ID番 号000~999) の範囲を指定することがで きます。(ただし、同名のファイルがあ る場合は上書きされます。)



# 画像ファイルを活用する

画像閲覧ソフト「イメージブラウザー」には以下の機能があります。

- ・画像ファイルをアルバムのように一覧表示する。
- ・一覧表示から画像をメール送信する。
- ・静止画に音声を付けてメール送信する。

(ボイスオンメール 109ページ)

・イラスト調に加工した画像をメール送信する。

(似顔絵メール 111ページ)

・動画を圧縮しプレーヤーを付けてメール送信する。

(ムービーオンメール 112ページ)

#### ヘルプ機能について

各機能のヘルプもあわせてご覧く ださい。

# 画像を一覧表示する

**1** デスクトップの ため ブルクリックする。

ボイスオンメールの起動( 109ページ)

選択した静止画に音声を付けることができます。続けてメールソフトを起動し、 音声付き静止画ファイルを添付ファイル にすることができます。

#### 静止画の表示

表示画像フォルダー内の ビットマップ形式(.BMP) またはJPEG形式(.JPG)の 画像を表示します。 | **似顔絵メールの起動** ( 111ページ)

選択されている静止画をイラスト調の 画像にすることができます。続けて メールソフトを起動し、それを添付 ファイルにすることができます。

Terisis S READ ATOM TO ID DEED NATED TO SELECT ATOM TO SELECT ATOM

#### 動画 / ポイスの表示

表示画像フォルダー内のAVI形式(.AVI)の先頭の静止画像、ボイスオンファイル(.PMS)の静止画像またはムービーオンメールやボイスオンメールのファイル(.EXE)の静止画像を表示します。

#### メール送信

メールソフトを起動し、選択した画像を添付ファイルにすることができます。

ムービーオンメールの起動 (112ページ) 選択した動画をプレーヤー付き実行ファイルに圧縮することができます。続けてメールソフトを起動し、圧縮した動画ファイルを添付ファイルにすることができます。 ▲工場出荷時の設定では

「c:\text{YMyImage}」フォルダーの内容が一覧表示されます。

# 表示する画像のフォルダーを変更するには

[ファイル] [表示画像フォルダの 選択]をクリックして、順に選んで ください。

#### TMPWORKフォルダーについて

指定した表示画像フォルダーの下に自動作成されます。このフォルダーは、動画ファイル(.AVI )の1コマ目の表示などを行うテンポラリーファイル(.BMS )を格納するためのものです。表示画像フォルダーの下にTMPWORKフォルダーを作成するかどうかは、「ファイル」メニューの「作業フォルダモードの設定」で各ドライブごとに設定できます。

# 画像ファイルを活用する

### 画像を表示する

#### 静止画(.BMP)の場合 「ペイント」が起動し、選んだ



#### 静止画(JPG)の場合

「イメージング」が起動し、選んだ 画像が拡大表示されます。



◀各画像をダブルクリックすると、 静止画の表示や動画の再生を行う アプリケーションが連携して起動 します。

#### 動画 (.AVI) の場合

「Windows Media Player」が 起動します。「再生」(▶) ボタンをクリックすると動画 の再生が始まります。



ボイスオンファイル (.PMS) の場合 「ボイスオンプレーヤー」が起動 し、選んだ画像が表示されます。 「PLAY」ボタンをクリックすると音 声の再生が始まります。



### イメージブラウザーのメニューコマンドについて

主なコマンドは以下のとおりです。

#### ファイルメニュー

・表示画像フォルダの選択: 画像を表示するフォルダーを変更します。

・連携アプリケーションの登録:画像を表示するアプリケーションを登録します。 ・連携アプリケーションの選択起動: 画像を表示するアプリケーションを選択起動します。

#### 編集メニュー

・画像ファイルのコピー: 選択した画像を別のフォルダーにコピーします。

・画像ファイルの削除: 選択した画像を削除します。

#### 表示メニュー

·自動更新: 自動的に最新状態に画面を更新します。 ・表示サイズ: 一覧表示の表示サイズを変更します。 ・スライド: 画像の表示を自動的スクロールします。

#### 設定メニュー

・Eメール起動設定: 次ページ「メールソフトの設定」

# 画像をメール送信する

イメージブラウザーの各メール送信機能を使うと、クリック操作1つで、画像を添付した新規のメール作成画面を開くことができます。送付する画像をファイル名を手がかりに探す必要がなく便利です。

イメージブラウザーのメール送信機能には以下の種類があります。

- ・静止画や動画を一覧表示から選び、メール送信する。
- ・静止画に音声を付けてメール送信する。

(ボイスオンメール 109ページ)

・イラスト調に加工した画像をメール送信する。

(似顔絵メール 111ページ)

・動画を圧縮しプレーヤーを付けてメール送信する。

(ムービーオンメール 112ページ)

### メールソフトの設定

イメージブラウザーの各メール送信機能を使うには、あらかじめ以下の設 定が必要です。

- **1** イメージブラウザーを起動する。 105ページ
- **2** 「設定」メニューの「Eメール起動設定」をクリックし、 設定を行う。



◀MAPI対応でないメールソフトを使 用する場合、「MAPI対応メール ソフトを使わない」を選択してく

ださい。

■MAPI対応のメールソフトを使用す

また、使用するメールソフトに

よっては、あらかじめメールソフ

トを起動しておく必要がある場合

る必要があります。

があります。

### \_\_\_\_\_\_ MAPI**非対応メールソフトの場合**

イメージブラウザー、ボイスオンメール、似顔絵メール、ムービーオンメールの「Eメール」をクリックしてもメールソフトの自動起動ができません。あらかじめメールソフトを起動しておいてください。

右のメッセージが表示されたら「はい」をクリックし、 送信する画像ファイルを選んでメールソフトに添付して ください。



### Outlook ExpressまたはOutlook 97/98を使う場合

Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でバイナリーデータを添付する場合、受信側の使用するメールソフトによっては、正しく読み取れないことがあります。この場合、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98の送信メールの設定で送信メールの形式をテキスト形式にしてください。また、添付ファイル形式をMIME(エンコード方法:なし)にしてください。設定方法の詳細については、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でのヘルプまたはマニュアルをご覧ください。

# 画像ファイルを活用する


### 一覧表示からメール送信する

**1** イメージブラウザーを起動する。 105ページ



**▼「Eメール起動設定」の画面が表示**された場合は、「メールソフトの
設定」を行ってください。
107ページ

2 メッセージ等を書いて送信する。



#### 動画ファイルのメール送信

動画ファイルは容量が大きく、そのまま送信することはおすすめできません。

「ムービーオンメール」( 112 ページ)で圧縮して送信してくだ さい。

### 静止画に音声を付けてメール送信する(ボイスオンメール)

静止画像に音声を付けたボイスオンファイル (.PMS) を作成することができます。表示・再生には専用のプレーヤー (ボイスオンプレーヤー) が必要になりますが、メール送信用に専用のプレーヤーを付けたファイルを作成することもできます。また、クリック操作1つで、画像を添付した新規メール作成画面を開くことができます。

### 1 イメージブラウザーからボイスオンメールを起動する。



2 音声を録音する。



3 録音内容を確認し、メールソフトを起動する。



#### 音声の録音

タスクバーの↓をダブルクリックして、マイクが使用できる状態に設定しておいてください。

録音は最大300秒までできます。 録音済みの状態で、再度録音を行う と、以前に録音されたデータは失わ れます。

- **■**録音が始まり「停止」ボタンに変わります。
- **▼録音が終わります。**

#### ファイル保存

録音した音声は静止画像とともにボイスオンファイルとして保存することができます。(「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」を選ぶ。)ボイスオンファイルは、イメージブラウザーの「動画 / ボイス」からボ

ボイスオンファイルは、イメージブ ラウザーの「動画 / ボイス」からボ イスオンプレーヤーで再生すること ができます。

**▼「Eメール起動設定」の画面が表示**された場合は、「メールソフトの
設定」を行ってください。
107ページ


## 画像ファイルを活用する

### 4 ボイスオンプレーヤーを付けるかどうかを選ぶ。



## 5 メッセージ等を書いて送信する。

Outlook Express 5.0の画面例



#### ボイスオンプレーヤー

ボイスオンファイルの再生には本プレーヤーが必要です。

メール送信先の相手がプレーヤ - を 持っていない場合は「はい」をク リックしてください。

プレーヤーを持っている場合は、「いいえ」をクリックしてください。「いいえ」をクリックするとファイルサイズが小さくなり、メール送信時間が短くなります。

ただし、本プレーヤーは、

Windows 98またはWindows 95にの み対応しています。それ以外の環境 では動作しません。

### 「イラスト調に加工した画像をメール送信する (似顔絵メール)」

静止画像の輪郭を抽出してイラスト調の画像に加工することができます。 人物の画像にこの機能を使うと似顔絵のようになります。

クリック操作1つで、画像を添付した新規のメール作成画面を開くことができます。


1 イメージブラウザーから似顔絵メールを起動する。




2 画像の微調整をし、メールソフトを起動する。



3 メッセージ等を書いて送信する。





◄似顔絵メールは、デスクトップ上の をクリックして起動することもできます。

▼「似顔絵」をクリックすると加工が 始まります。加工には多少時間がか かります。


**■「Eメール起動設定」の画面が表示**された場合は、「メールソフトの
設定」を行ってください。
107ページ

## 画像ファイルを活用する


### <u>動画を圧縮しプレーヤーを付けてメール送信する (ムービーオンメール)</u>

動画ファイルを圧縮し、プレーヤーを付けて送信することができます。


1 イメージブラウザーからムービーオンメールを起動する。



 $m{2}$ 動画の圧縮設定を行い、ファイル圧縮する。



 $oldsymbol{3}$ 動画の圧縮設定を行い、ファイル圧縮する。



◀ ムービーオンメールは、デスク トップ上の


■ をクリックして起動 することもできます。

#### 圧縮後の画像について

画像の縦横のサイズが小さくなります。また、1秒あたりのコマ数を間引いているため、元の動画と比べて動きが滑らかではなくなる場合があります。

- ▼専用のプレーヤーが起動します。 Windows 98またはWindows 95にの み対応しています。それ以外の環 境では動作しません。
- **▼「Eメール起動設定」の画面が表示**された場合は、「メールソフトの
  設定」を行ってください。
  107ページ

## 4 メッセージ等を書いて送信する。



# 必要なときに

セットアップユーティリティーの設定のしかたやオンラインマニュアルの見かたなど、必要に応じてご覧いただきたいことについて説明しています。

## もくじ


セットアップユーティリティー	116
起動する	. 116
キー操作	. 117
終了する	. 117
メインメニュー	. 118
詳細メニュー	. 120
セキュリティーメニュー	. 121
省電力管理メニュー	. 125
オンラインマニュアルの見かた	126
キーボードの操作	127
特殊キー	. 127
キーコンビネーション(ホットキー)	. 128
1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き	129

# セットアップユーティリティー

ここでは、動作環境を設定するためのユーティリティー(セットアップユーティリティー)について説明します。

### 起動する

- 1 Windowsを終了して再起動する。
  - [スタート] [Windowsの終了]をクリックし、[再起動する]を選んで [OK]をクリックする。
- **2** 「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに F2 ◆F2を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティーは起動



- ◆F2を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティーは起動しません。その場合、Windowsを終了して再度やり直してください。
- ◀「パスワードを入力してください」と表示されたら、パスワードを入力してください。
  ただし、ユーザーパスワードと

ただし、ユーザーバスワードと スーパーバイザーパスワードの両 方を設定している場合、ここで ユーザーパスワードを入力すると 表示されないメニューや項目があ ります。(121ページ)

### キー操作

下記のキーのうち、画面下側に表示されているものが使用できます。

F1: 一般ヘルプが画面に表示されます

:「メイン」「詳細」「セキュリティー」「省電力管理」「終了」の各メニューを選ぶときに使用します。

○ □ :カーソルが上下に移動します。項目を選ぶときに使用します。

F5 F6:各項目の設定値を選ぶときに使用します。

Enter: で項目を選んだ後に押すと、各設定項目のサブメニュー 画面が表示されます。

F10:設定を保存して終了します。

Esc :「終了」メニューが表示されます。

Tab: :日時設定のとき、カーソルの移動に使用します。

### 終了する

設定を保存して終了 設定を保存しないで終了 · デフォルト設定する · 設定を戻す 設定を保存する

セットアップユーティリティー起動時の状態、または「設定を保存する」で保存した状態に戻します。

標準設定にします。(工場出荷状態)

**2** 設定を保存して終了するか、保存せずに終了するかを選び、Enter を押す。

コンピューターが再起動し、Windowsが起動します。


◀パスワードが有効になっている場合は、Windowsが起動するまでにパスワードの入力が必要です。

## セットアップユーティリティー

### メインメニュー

### 1 で「メイン」メニューを選ぶ。

一現在のメモリー容量やBIOSのバージョンなどを確認することができます。 コンピューターに設定されている日付と時刻を確認できます。 また、設定を変更することができます。



1024x768サイズ未満の画面をLCDいっぱいに拡張して表示する 拡張表示機能の[有効]または[無効]を設定します。

スピーカーの[有効]または[無効]を設定します。

スマートポインターの[有効]または[無効]を設定します。外部マウスが正常に動作しない場合は、[無効]に設定してください。

起動時にテンキー(キー上に青色で印刷された数字など)による入力を [オン]にするか[オフ]にするかを設定します。 ▼左記は標準設定(工場出荷状態)の 画面例です。

### ディスプレイ

#### 表示可能な解像度・色数

	ディスプレイ設定		
	外部ディスプレイ	内部LCD	同時表示
640×480 16色		*1	*1
640×480 256色		*1	*1
640×480 65,536色 (High Color)		*1	*1
640 x 480 約1,677万色 (True Color)		*1*2	*1*2
800×600 256色		*1	*1
800×600 65,536色 (High Color)		*1	*1
800×600 約1,677万色 (True Color)		*1*2	*1*2
1024×768 256色			
1024×768 65,536色 (High Color)			
1024×768 約1,677万色 (True Color)		*2	*2
1280×1024 256色		*3	*3

- ◀[外部ディスプレイ]や[同時表示]に 設定していても、起動時に外部ディ スプレイが接続されていない場合 は、内部LCD表示となります。
- \*1画面の中央に小さく表示されますが、セットアップユーティリティーで「拡張表示」を有効( 前ページ)に設定すると画面いっぱいに表示することができます。
- \*<sup>2</sup>内部LCDには、ディザリング機能に より約1,600万色までの表示が可能 です。
- \*3画面全体の一部(1024×768の範囲)が表示されます。
  - カーソルを画面の端に移動すると、 画面表示がスクロールします。

#### キー操作による切り換え

Fn + F3 で表示先を切り換える こともできます。

詳しくは 128ページ

## セットアップユーティリティー

### 詳細メニュー

「で「詳細」メニューを選ぶ。

それぞれのポートの設定を行います。

プラグ&プレイ: [使用する] シリアルポート: [3F8/IRQ4] 赤外線通信ポート: [338/IRQ5] パラレルポート: [378] モード: [ECP] i.LINK ポート: [有効] 内蔵モデム: [有効] レガシー USB: [使用しない] レガシーUSB機器を[使用する]か[使用しない]か — を設定します。 ·内蔵モデムを[有効]または[無効]に設定します。 モデムモデル のみ −i.LINK端子を[有効]または[無効]に設定します。 パラレルポートのデータ送信方向を[ECP]、[EPP]、 [単方向]、[双方向]のいずれかに設定します。

> パラレルポートのポート設定を[378]または[無効]に ◀ポート設定では、割り込み要求 設定します。

赤外線通信ポートのポート設定を[338/IRQ5]または[無効]に 設定します。

シリアルポートのポート設定を[3F8/IRQ4]または[無効]に 設定します。

[使用する]にすると、各項目の設定値をOS側がより最適と判断する値に自動 的に変更することができます。

[使用しない]にすると、各項目の設定値をOS側は変更することができませ h.

▼ 左記は標準設定(工場出荷状態)の 画面例です。

- **▼**レガシーUSB機器とは、電源を入 れた後、Windowsが起動していな い状態でも動作するUSB機器(マ ウス、キーボード)のことです。
- ◀i.LINKポートを[有効]に設定してい ると消費電力が増えます。必要のな いときは[無効]に設定しておくこと をおすすめします。
- (IRQ)とI/Oポートアドレスを設 定します。

### セキュリティーメニュー

### 

スタンバイ状態のとき、内蔵モデムに着信があった場合に電源が入るリン ◀ 詳細メニューで 「内蔵モデム」を[無 グリジューム機能の[有効]または[無効]を設定します。(124ページ) モデムモデル のみ

システムを起動するドライブを[A:/C:]または[C:]

に設定します。 フロッピーディスクドライブの操作の ◀「起動ドライブ」が[A:/C:]のとき [有効]または[無効]を設定します。 起動ドライブ: [A:/C:] フロッピー操作: [有効]· 内蔵モデムリングリジューム: [有効] ▶スーパーバイザーパスワード設定: [Enter] ユーザーパスワード保護: [保護しない] ·▶ユーザーパスワード設定: [Enter]

コンピューターの起動およびセットアップユーティリティーの起動 ■ スーパーバイザーパスワードが設定 をパスワードによって機密保護します。

-ユーザーパスワードの変更をできないようにする(保護する)かできる ようにする(保護しない)かを設定します。

コンピューターの起動およびセットアップユーティリティーの起動をパス ワードによって機密保護します。

- 効]にした場合は設定できません。
- は、自動的に[有効]に設定されま す。
- ▼ 左記は標準設定 (工場出荷状態)の 画面例です。
- されているときのみ設定できます。

#### セットアップユーティリティーの起動時にユーザーパスワードを入力した場合

下記の設定を行うことができません。

- ・詳細メニュー( 前ページ)
- ・セキュリティーメニューの一部(起動ドライブ・フロッピー操作・内蔵モデムリングリ ジューム・スーパーバイザーパスワード設定・ユーザーパスワード保護)
- ・終了メニューの一部 (デフォルト設定)


## セットアップユーティリティー

#### パスワード設定のしかた

- 1 セットアップユーティリティーの「セキュリティー」メ ◆画面は、スーパーバイザーパスワード ニューを選び[スーパーバイザーパスワード設定]または [ユーザーパスワード設定]を選んで Enter を押す。
- 2 パスワードを設定する。 <パスワードを新規に設定する場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定 新しいパスワードを入力してください「 新しいパスワードを確認してください 1

- 1 パスワードを入力して Enter を押す。
- ② 手順●で入力したパスワードを入力して Enter を押す。
- <パスワードを変更する場合>



- Enter を押す。
- ② 新しいパスワードを入力して[Enter]を押す。
- (3) 手順②で入力したパスワードを入力して[Enter]を押す。

- を設定する場合を例にしています。
- ◀ ユーザーパスワードはスーパーバイ ザーパスワードを設定している場合 のみ設定できます。
- ◆ 入力したパスワードは画面に表示さ れません。
- ◀ ユーザーパスワードとスーパーバイ ザーパスワードを同じパスワードに した場合、そのパスワードはスー パーバイザーパスワードとして扱わ れ、ユーザーパスワードは設定され ていないとみなされます。

#### お願い

パスワードは忘れないようにしてく ださい。忘れたパスワードを解除す る方法はありません。

忘れた場合は、お買い上げの販売店 または「ご相談窓口」にご相談くだ さい。

#### パスワード入力の制限

- ・入力可能な文字は、半角の英数字で、最大7文字までです。大文字、小文字の区別はあり ません。
- ·『Shift』 や『Ctrl』 およびスペースキーなどの特殊キーとあわせて入力することはできません。
- ・テンキーによる入力はできません。数字は、キーボード上段の数字キーを使って入力して ください。

#### 無断でパスワードを変更されることを避けるために

- ・セットアップユーティリティーを起動したままコンピューターから離れないでください。
- ・「ユーザーパスワード保護」を「保護する」に設定してください。( 前ページ)

#### <設定済みのパスワードを無効にする場合>

▶スーパーバイザーパスワード設定 現在のパスワードを入力してください 新しいパスワードを入力してください 新しいパスワードを確認してください [ ] 1 設定済みのパスワードを入力して

- 1 設定済みのパスワードを入力して Enter を押す。
- ② 何も入力せずに Enter を押す。-
- **3** 何も入力せずに Enter を押す。-
- **3** 「変更が保存されました。」と表示されたら、任意のキーを押す。

#### パスワードを設定時の起動

以下のようにパスワードの入力を求められますので、設定したパスワードを入力してください。 セットアップ

ユーティリティー起動時: パスワードを入力してください。[ ]

コンピューター起動時

コンピューター起動時のパスワード要求はユーザーパスワードを 設定している場合に表示されます。上記アイコンが表示された ら、パスワードを入力してください。

#### パスワードの入力を3回間違えると

- ・電源オン時には、電源が切れます。
- ・スタンバイ状態からのリジューム時には、スタンバイ状態に戻ります。
- ・休止状態からのリジューム時には、休止状態に戻ります。

## セットアップユーティリティー

#### 内蔵モデムリングリジューム機能

### モデムモデル のみ

#### <内蔵モデムリングリジューム機能とは>

スタンバイ状態のときに電話がかかるとコンピューターの電源が自動的に ◀ 休止状態からはリジュームできませ 入る機能のことです。

リングリジューム機能を使用する場合は、「まいと~く FAX V3 Lite」な ど電話の待ち受け状態を保持できるソフトウェアを起動しておく必要があ ります。

不在時のFAX自動受信などを活用する際に便利です。

#### <使用時のお願い>

- ・内蔵モデムリングリジューム機能により、長期不在時にもかかわらず電 源が入ったままになることを避けるために、省電力ユーティリティーソ フトウェア「PowerPanel」を使って、受信完了後、再度スタンバイ状態 になるようなプロファイルを新規に作成・設定することをお勧めしま す。その際「プロファイル自動選択」を選ばないようにしてください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用しない場合は、セットアップ ユーティリティーで「内蔵モデムリングリジューム」を「無効」に設定 してください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用している場合、電話がつながる まで時間(リジュームで起動する時間相当)がかかります。リジューム を行うには通常の電話呼び出しよりも長く呼び出しを行ってください。
- ・内蔵モデムリングリジューム機能を使用する場合、[コントロールパネ ル] [電源の管理] [詳細]の「スタンバイ状態から回復するときにパス ワードの入力を求める」にチェックマークを付けないでください。
- ・LCDパネルが閉じられている状態で、セットアップユーティリティーの 「省電力管理」メニューの「パネルスイッチ」が「サスペンド」や「ハ イバーネーション」に設定されていると内蔵モデムリングリジューム機 能は働きません。

 $h_{\circ}$ 

### 省電力管理メニュー

### で「省電力管理」メニューを選ぶ。

電源オン時に、コンピューターの電源スイッチをスライドしたときの動作を ■ セットアップユーティリティーで [サスペンド][ハイバーネーション][パワーオフ]のいずれかに設定しま す。

パワースイッチ: [サスペンド] パネルスイッチ: [LCD オフ]

LCDパネルを閉じたときの動作を[LCDオフ][サスペンド][ハイバーネー ション]のいずれかに設定します。

#### <サスペンドを選んだ場合>

LCDパネルを閉じると、スタンバイ状態になる。



LCDパネルを開けると、リジュームする。

#### <ハイバーネーションを選んだ場合>

LCDパネルを閉じると、休止状態になる。



LCDパネルを開けて電源スイッチをスライドしたら、リジュームする。

#### <LCDオフを選んだ場合>

LCDパネルを閉じると、LCDの電源が切れる。



LCDパネルを開けると、LCDの電源が入る。

は、「スタンバイ」を「サスペン ド」、「休止状態」を「ハイバー ネーション」と呼んでいます。

**▼LCDパネルを閉じる以外の方法で** スタンバイ状態にした場合は、 LCDパネルを開いてもリジューム しません。

移動

# オンラインマニュアルの見かた


画面で見ることができるオンラインマニュアルとして、以下のものが用意さ **◀**オンラインマニュアルを見るには、 れています。プリンターが接続されていれば、印刷することもできます。こ こでは、オンラインマニュアルの見かたについて説明します。

- <内蔵モデムコマンド一覧> モデムモデル のみ 内蔵モデムのATコマンドについて説明しています。
- <ワイヤレスステーションモデムコマンド一覧> ワイヤレスモデル のみ ワイヤレスステーションのモデムのATコマンドについて説明しています。
- <ワイヤレスコムポートコマンド一覧> 携帯電話/PHS接続モジュールのATコマンドについて説明していま す。
- <困ったときのQ&A>

本機が思ったとおりに動かないなど、トラブルが発生したときの対処 方法をQ&A方式でまとめています。

#### オンラインマニュアルの起動のしかた

**1** [スタート] [プログラム] [Panasonic] [オンラインマ ニュアル]をクリックし、見たいマニュアルを選ぶ。



Acrobat® Readerをインストールし ておく必要があります。(『セッ トアップ編』「Acrobat® Readerを 使えるようにします」)

◀ Acrobat® Readerの下部がタスク バーにかくれてみえないときは、 ウィンドウを最大表示にしてくださ 610

# キーボードの操作

ここでは、そのキー自体に特殊な機能をもつキー(特殊キー)や、Fn キーといっしょに押すことによって特殊な機能が有効になるキー(ホットキー)の使いかたについて説明します。

### 特殊キー

+-	機能
Esc \ ScrLk	アプリケーションソフトによって機能が異なります。
NumLk	Shift を押しながら押して、テンキーを有効にするかどうかを切り換えます。有効にするとテンキーを使って数字を入力できます。
	<numlk<b>インジケーター点灯時:テンキー有効時&gt;</numlk<b>
	テンキーモード
	<numlkインジケーター消灯時:テンキー無効時></numlkインジケーター消灯時:テンキー無効時>
	カーソルキーモード Fn キーを
Pause/Break	プログラムの実行を中断します。続行する場合は、任意のキーを押してください。 Ctrl を押しながら押した場合は、プログラムの実行を中止します。
CapsLock/英数	英数字入力になります。 Shift を押しながら押した場合は、CapsLock状態に入ります。もう一度押すと、解除されます。
Enter	コンピューターに対して、コマンドやデータが入力され ます。
Shift	通常、このキーを押しながらアルファベットキーを押すと、大文字入力になります。また、このキーを押しながら数字キーか特殊キーを押すと、キートップの上部に印字されている記号が入力されます。
Ctrl , Alt	このキーを押しながら他のキーを押すと、特殊機能が有効になります。このキーを押しながら他の特殊キーを押した場合、アプリケーションソフトによって機能が異なります。

◆CapsLock状態では、アルファベットキーを押すと、大文字入力になり、 Shift を押しながらアルファベットキーを押すと小文字入力になります。

## キーボードの操作

### キーコンビネーション (ホットキー)

Fn を押しながら下記のキーを押すことによって、特殊機能が有効になります。

この操作を「ホットキー」と呼びます。

キーとアイコン	機能
Fn + F1	LCDバックライトの輝度を下げます。 キーを押している間、輝度が下がります。
Fn + F2	LCDバックライトの輝度を上げます。 キーを押している間、輝度が上がります。
Fn + F3	画面の表示先を切り換えます。キーを押すごとに (内部LCD 同時表示 外部ディスプレイ)の順に表示 先が切り換わります。
Fn + F4	内蔵スピーカーから出る音を消します。 再度押すと元に戻ります。
Fn + F5	内蔵スピーカーの音量を下げます。 キーを押している間、音量が下がります。
Fn + F6	内蔵スピーカーの音量を上げます。 キーを押している間、音量が上がります。
Fn + F7	本機を休止状態にします。
Fn + F9	バッテリーの残量が、画面にアイコン表示されます。 (詳しくは 87ページ)
Fn + F10	本機をスタンバイ状態にします。
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。 Fn + (Alt + (F12)) を押すと選択されているウィンドウのみをコピーできます。

- ▼Fn + F5 あるいはFn + F6 が押されると、自動的にスピーカーオンの状態になります。
- ▼「ボリュームコントロール」パネル (13ページ)でミュートや音量ゼロにしている場合、スピーカーオンでも音は出ません。

#### ホットキーの操作について


- Fn + F1、Fn + F2、Fn + F4、Fn + F5、Fn + F6 キーを押した場合は、各設 定値を表すアイコンが表示されます。
- ・システム起動中、あるいはスタンバイや休止処理を実行中は一部のホットキーは使用できません。
- ・高速なシリアル通信中などにホットキーを使用すると、通信エラーになることがありま す。通信中はホットキーを使用しないでください。
- ・音声再生、録音中にホットキーを使用すると、音がみだれることがあります。
- ・ Fn + F3 、Fn + F4 で変更した設定は一時的なものです。再起動後はセットアップ ユーティリティーで設定されている状態に戻ります。


# 1.2Mバイトのフロッピーディスクの読み書き


1.2Mバイトのフロッピーディスクを読み書きする場合は、以下の手順に従ってWindows用の3モードFDドライバーをインストールしてください。


**1** [スタート] [設定] [コントロールパネル]を順に選び、 [ハードウェアの追加]アイコンをダブルクリックする。














(次ページへ続く) 129


## 1.2M**バイトのフロッピーディスクの読み書き**











# 困ったときに

本機を動かそうとして思ったとおりに動かないときの対処方法や再インストールのしかたなどについて説明しています。

## もくじ

困ったときのQ&A1	32
起動時の問題	132
操作中の問題	134
スタンバイ機能の問題	136
ディスプレイ画面の問題	136
ドライブの問題	137
周辺機器の問題	138
通信時の問題	139
エラーコード一覧1	40
再インストールのしかた1	41
再インストールの準備	141
再インストールする	141
休止状態用データ領域の作成	143
Windows 98関連ファイルのインストール 1	44

# 困ったときのQ&A

本機を動かそうとして、思ったとおりに動かないことがあります。おかしいな?と思ったら、このページを読んでください。また、「オンラインマニュアル」の「困ったときのQ&A」にはより詳しい情報が記載されています。(「オンラインマニュアルの見かた」126ページ)

その他、ソフトウェアによる原因も考えられますので、Windowsやアプリケーションソフトなど各ソフトウェアのマニュアルも参照してください。どうしても原因がわからないときは、お買い上げになった販売店または当社ご相談窓口にご相談ください。

### 起動時の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作できない	確認1・ACアダプターは、本体の電源端子および電源コンセントに差し込まれているか確認してください。 ・十分充電されたバッテリーパックが正しく入っているか確認してください。 ・電源を切った直後は、電源スイッチをスライドしても電源が入らない場合があります。5秒以上待ってから操作してください。  ・ 世認2 リセットスイッチを押して、本機を再起動させてみてください。  ・ 世認3 本体のACアダプターおよびバッテリーパックをすべて外してから再度装着し、再度起動してみてください。 ハードディスクにアクセス可能かどうか確認し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。 〈確認方法〉フロッピーディスクドライブを接続し、「ファーストエイドFD」をドライブにセットする。電源を入れる。 ・ CD-ROMドライブのセットアップ(『セットアップ編』)を行っていない場合は、「Windowsの再インストールに使用するCD-ROMドライブを選択してください」と表示されるので、②を押してください。「A:*」と表示されない場合は、ハードディスクが物理的に破損していることが考えられます。「dir」と入力し、 (Enter)を押し、Cドライブのフォルダー名が表示されるかどうか確認する。
画面上の日付/時刻の表示が違っている	確認1・コントロールパネルの「日付と時刻」を使って、またはセットアップユーティリティーを起動して正しい日付/時刻を設定してください。 ・LANに接続している場合、サーバーの日付や時刻を確認してください。  ・正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付/時刻の情報を保持しているクロックバッテリー(リチウム電池)の残量がない可能性があります。 お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
	DATE TO ANALOGO OF THE COURT OF

## 起動時の問題(つづき)

こんなときは	ここをお調べください
<sup>r</sup> Invalid system disk	・システムを起動できないフロッピーディスクがフロッピー
Replace the disk, and then press any	ディスクドライブにセットされています。フロッピーディ
key」と表示される	スクを取り出してから、何かキーを押してください。
	・フロッピーディスクがセットされていないのに左記メッ
	セージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題
	が発生していることが考えられます。お買い上げの販売店
	またはご相談窓口にご相談ください。
数字とメッセージが表示される	表示されている番号はエラーコードです。コンピューター
	に何か問題が発生しています。
	「エラーコード一覧」( 140ページ)に従って確認してく
	ださい。
「Microsoft Scandisk」が起動している	前回終了時に、コンピューターを正しい方法で終了しな
	かった場合には、次にコンピューターを起動したときに
	ハードディスクのエラーを検出するプログラム「Microsoft
	Scandisk」が自動的に動作します。その場合は、画面に
	従って操作してください。
	また、コンピューターは必ず正しい方法で([スタート]
	[Windowsの終了]から)終了するようにしてください。

## 困ったときのQ&A

## 操作中の問題

こんなときは	ここをお調べください
操作中に動かなくなった	確認1・バッテリーパックを使って操作していたときは、バッテリーの残量がない可能性があります。ACアダプターを接続してください。 ・使っていたアプリケーションソフト上の問題でシステムが止まってしまった可能性があります。以下の手順で操作中のアプリケーションを終了してください。
バッテリー状態表示ランプが赤く点灯 している または キー操作による残量表示で0%と表示さ れた	確認1・バッテリー残量がありません。ACアダプターを接続してください。 ・ACアダプターが正しく接続されていない可能性があります。正しく接続し直してください。  確認2 ACアダプターが正しく接続されているのに、またバッテリー残量はあるはずなのに赤色点灯や0%表示が続く場合は、「バッテリー容量を正確に表示させるために」(89ページ)に従って操作をしてください。

## 操作中の問題(つづき)

こんなときは		ここをお調べください
バッテリー状態表示ランプが赤く点滅 している	確認1	バッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。正しく装着し直してください。 それでも赤く点滅するようであれば、お買い上げの販売店
使用中に「ピー・ピー」と音が鳴り始めた		または「ご相談窓口」にご相談ください。 バッテリー残量がわずかです。ACアダプターを接続してく ださい。
充電中にバッテリー状態表示ランプが 消灯している	確認2	ACアダプターとバッテリーパックが正しく装着されていない可能性があります。ACアダプターとバッテリーパックを取り外し、再度正しく装着し直してください。 それでも消灯するようであれば、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。
オンラインマニュアルを表示できない	確認1	Acrobat® Readerをインストールしていますか?オンラインマニュアルを見るにはAcrobat® Readerをインストールしておく必要があります。(『セットアップ編』「Acrobat® Readerを使えるようにします」)
	確認2	「C:¥UTIL¥MANUAL」フォルダーに次のファイルがありますか?ない場合は「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」の「¥JA¥UTIL¥MANUAL」からコピーしてください。 ・QA.PDF(困ったときのQ&A) ・COMPORT.PDF(ワイヤレスコムポートコマンド一覧) ・WIRELESS.PDF ワイヤレスモデル のみ (ワイヤレスステーションモデムコマンド一覧) ・MODEM.PDF モデムモデル のみ (内蔵モデムコマンド一覧)

## 困ったときのQ&A

## スタンバイ機能の問題

こんなときは	ここをお調べください
[Windowsの終了]画面で「スタンバイ」 が表示されない または スタンバイや休止状態に入れない	以下の手順で「アドバンストパワーマネージメント」を入れ直してください。 [スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックし、[システム]をダブルクリックする。 [デバイスマネージャ]をクリックし、「システムデバイス」の中の「アドバンストパワーマネージメントサポート」を選んで、[削除]をクリックする。 確認のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックして[はい]をクリックし、コンピューターを再起動する。「コントロールパネル」の[ハードウエアの追加]をダブルクリックする。 「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で[次へ]をクリックする。・「インストールするデバイスが一覧にない」にチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。「はい」を選んで[次へ]をクリックする。 [次へ]をクリックする。 [洋細]をクリックして「アドバンストパワーマネージメントサポート」と表示されていることを確認して、[完了]をクリックする。

## ディスプレイ画面の問題

こんなときは	ここをお調べください
画面が消えた	確認 省電力機能によって、ディスプレイの電源がオフになることがあります。その場合、いずれかのキーを押すと元に戻りま
	す。
	確認2 省電力機能によって、スタンバイ状態に入る(電源表示ラ
	ンプが緑色点滅する)ことがあります。
	その場合、電源スイッチをスライドすると元に戻ります。
残像が残る	イメージが画面に残ると、画面に焼きつき、残像となるこ
	とがあります。これは、異常ではありません。別の画面が
	表示されてしばらくすると、残像は消えます。
画面に緑、赤、青のドットが残る	カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求
または正しい色が表示されないドット	されます。ちょっとした環境変化等で点灯しなかったり、
がある	常時点灯したりする画素ができますが、これらの画素が
	0.002%以下(有効画素が99.998%以上)のものは故障では
	ありません。あらかじめご了承ください。

## ドライブの問題

こんなときは	ここをお調べください
フロッピーディスクドライブ(外部 FDD)にアクセスしない	確認1 ・フロッピーディスクドライブが正しく接続されているか確 認してください。
	・フロッピーディスクは正しくセットされているか確認して ください。
	・フロッピーディスクは初期化されているか確認してくださ い。
	・ライトプロテクトタブが書き込み禁止の状態になっていな いか確認してください。
	確認2 セットアップユーティリティーで「フロッピー操作」を 「無効」に設定していないか確認してください。
フロッピーディスクが初期化できない	・デスクトップ上の「マイコンピュータ」から[3.5インチFD (A:)]を選んで[ファイル] [フォーマット]をクリックした 後、ディスクの容量やフォーマットの種類を確認してフォーマットしてください。
	・1.2 Mバイトのフロッピーディスクをフォーマットする場合 は下記手順に従って操作してください。
	コンピューターの電源を入れる。 すぐに Ctrl を押し、メニュー画面が表示されたら手を 離す。
	(ユーザーパスワードを設定している場合は、パスワー ド入力後、約1秒以内に Ctrl を押してください。)
	メニュー画面で「Safe mode command prompt only」を 選ぶ。
	全角/半角 を押す。 次のように入力する。 cd ¥windows¥command Enter
	fd3mode Enter format3 a: Enter 以降、画面のメッセージに従って操作する。
ハードディスクドライブにアクセスで きない	原因がわからない場合は、お買い上げの販売店または「ご 相談窓口」にご相談ください。

## 困ったときのQ&A

## 周辺機器の問題

こんなときは	ここをお調べください
割り込み要求 (IRQ)、I/Oポートアドレス等、アドレスマップがわからない	「コントロールパネル」の[システム]アイコンをダブルク リックし、[デバイスマネージャ]をクリックし、[コン ピュータ]を選んで[プロパティ]をクリックしてください。
プリンターが動かない	確認1・ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ・プリンターの電源が入っているか確認してください。 確認2・セットアップユーティリティーで「パラレルポート」を 「378」に設定してください。 ・適切なプリンタードライバーが選択されているか確認して ください。
マウスが使えない	確認1 マウスケーブルが正しく接続されているか確認してください。  確認2・マウスがシリアルまたはUSBコネクターに接続されている場合はドライバーをインストールする必要があります。 ( 14ページ) ドライバーをインストールしても動作しない場合:セットアップユーティリティーで「スマートポインター」を「無効」に設定し、「シリアルポート」を「3F8(IRQ4)」に設定してください。 ・インテリマウス™のホイールスクロール機能などを使用する場合は、セットアップユーティリティーで「スマートポインター」を「無効」に設定してください。( 118ページ)
スマートポインターが使えない	セットアップユーティリティーの「スマートポインター」 の設定が「有効」になっているか確認してください。
PC <b>カードが使えない</b>	確認1 カードが正しくセットされているか確認してください。 確認2 適切なドライバープログラムがインストールされているか 確認してください。

## 通信時の問題

こんなときは	ここをお調べください	
接続できない	<モデムモデルの場合>	
	確認1 電話回線とモデムが正しく接続されているか確認してくだ	
	さい。( 8、39、40ページ)	
	確認2 ・電話回線の種類は正しく設定されているか確認してくださ	
	い。( 52ページ)	
	・通信環境の設定をが正しく行われているか確認してくださ	
	い。( 39~49ページ)	
	<ワイヤレスモデルの場合>	
	『ワイヤレスステーション取扱説明書』の「困ったときの	
	Q&A」ご覧ください。	
メールの自動送受信ができない	「接続できない」場合の対処方法に従って、確認してくだ	
	さい。	
メールを自動送受信中、接続が切断さ	回線を自動的に切断するように設定している可能性があり	
れる	ます。( 64ページ)	

# エラーコード一覧

ここでは、ハードウェアの不良が発生した場合など、起動時に表示されるエラーコードとその原因・対処について説明します。

エラーコード・メッセージ	原 因・対 処
0211 キーボードエラーです。	外部キーボードが動作していません。外部キーボードを取 り外してください。
0251 システムCMOSのチェックサムが 正しくありません。 - デフォルト 値が設定されました。	<ul> <li>CMOSデータがアプリケーションによって壊されたか、変更されました。</li> <li>確認1 セットアップユーティリティーでいったんデフォルト設定にした後、再度、適切な値に設定し直してください。</li> <li>確認2 それでもエラーになる場合は、CMOSバックアップバッテリーが消耗している可能性がありますので、「ご相談窓口」にご相談ください。</li> </ul>
0271 Check date and time settings	システムの日付と時間が正しくありません。セットアップ ユーティリティーで日付と時間を正しく設定してくださ い。
0280 起動を3回失敗しました。-デフォルト値を使用して起動します。	電源を入れてからOSが起動するまでに、3回連続してシステムがシャットダウンされました。正しくOSを起動すれば表示されることはありません。
02B0 フロッピーディスクAのエラーです。	確認1 ドライブが正しく接続されているか確認してください。 確認2 正しく接続してもエラーになる場合は、ドライブの故障が 考えられます。「ご相談窓口」にご相談ください。

下記のエラーコードが表示された場合は、そのメッセージを記録して「ご相談窓口」にご相談ください。

エラーコード・メッセージ	原 因
0200 ハードディスクエラーです。	ハードディスクドライブまたはシステムボードの故障です。
0212 キーボードコントローラエラーで	システムボードの故障です。
す。	
0230 <b>システム</b> RAM <b>エラー。オフセット</b>	メモリーの故障です。
アドレス:nnnn	
0231 シャドウRAMエラー。オフセット	
アドレス:nnnn	
0232 <b>拡張</b> RAM <b>エラー。オフセットアド</b>	
レス:nnnn	
0250 システムのバッテリがありませ	CMOSバックアップバッテリーが消耗しています。
ん。 - バッテリを交換して、コン	バッテリーの交換が必要です。
ピュータを再起動して下さい。	
0260 システムタイマーエラーです。	システムボードの故障です。
0270 リアルタイムクロックエラーで	システムボードの故障です。
す。	
02D0 システムキャッシュエラーです。	CPUの故障です。
- キャッシュは使用できません。	
02F5 DMA <b>のテストが異常終了しまし</b>	システムボードの故障です。
た。	

# 再インストールのしかた

ハードディスクの内容が壊れてしまった場合などには、もう一度ハードディスクを工場出荷状態に戻すことができます。

### 再インストールの準備

- 1 下記のものを準備する。
  - ・あらかじめ作成しておいたバックアップディスク (ファーストエイドFDなど 『セットアップ編』)
  - ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」(付属)
  - ・フロッピーディスクドライブ (付属)
  - ・周辺接続ケーブル(付属)
  - ・CD-ROMドライブ(別売)
- **2** ハードディスクを圧縮している場合は、Windowsを起動し て解除する。

  ◆ Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次
- **3** Windowsを終了して操作を終わり、電源が切れたことを確認する。(『セットアップ編』)
- **4** フロッピーディスクドライブとCD-ROMドライブを取り付け、CD-ROMドライブの電源を入れる。

  ◆ ハードディスクのパーティションを変更したり、フォーマットを行う前

- ■必ず、ライトプロテクトタブを書き 込み不可の状態にしておいてください。
- ■ファーストエイドFDにセットアップを行ったCD-ROMドライブを準備してください。(『セットアップ編』「CD-ROMドライブをセットアップします」)
- ▼Windowsを起動できない場合などで圧縮を解除できないときは、次ページの手順5で「1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。」を選んでください。

#### お願い

必ず、ACアダプターを装着してく ださい。ACアダプターを装着して いないと、再インストールは行えま せん。

◀ ハードディスクのパーティションを 変更したり、フォーマットを行う前 に、「ファーストエイドFD」で起 動して、CD-ROMドライブが認識 できるか確認してください。

(『セットアップ編』「CD-ROM ドライブをセットアップします」の 手順に従って確認してください。そ の際、手順5と6は必要ありませ ん。手順4の後、手順7に進んでく ださい。)

### 「再インストールする

- 1 「ファーストエイドFD」および「プロダクトリカバリー CD-ROM 1」をそれぞれのドライブにセットし、コン ピューターの電源を入れる。
- **2**「Press <F2> to enter SETUP」が表示されているときに、 F2 を押し、セットアップユーティリティーを起動する。 ( 116ページ)

### 再インストールのしかた

3 「終了」メニューから「デフォルト設定する」を選んで、 [Enter] を押す。

確認メッセージが表示されたら、再度 Enter を押し、設定を保存して セットアップユーティリティーを終了する。

- **4** 「再インストールを開始しますか」と表示されたら [Y] を 押す。
- **5** <ハードディスクの内容をすべて工場出荷の状態にする場合 > ◀パーティション設定も行います。 [1.ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。 < ハードディスク(Cドライブ)を工場出荷の状態にする場合> ◀パーティション設定は行いません。 [2.Cドライブをフォーマットして、工場出荷状態に戻す。]を選ぶ。

[3.Cドライブをクイックフォーマットして、工場出荷状態に戻す。]を 選ぶ。

- $oldsymbol{6}$  確認のメッセージが表示されたら $oldsymbol{oldsymbol{Y}}$  を押す。 再インストールが始まります。(30分~1時間程度かかります。)
- 7 再インストール終了の画面になったら任意のキーを押す。 コンピューターの電源が自動的に切れます。 ファーストエイドFDをフロッピーディスクドライブから取り出し、 CD-ROMドライブを取り外してください。
- 8 電源を入れ、Windows 98のセットアップを行い、Acrobat® Reader 4.0Jをインストールする。(『セットアップ 編』)

<「アップデートFD」がある場合>

アップデートFD内のREADME.TXTを参照して操作してください。

- ▲[3....クイックフォーマットして ...]を選んだ場合は、フォーマット 時間が約10~15分短縮されます。

◀バックアップディスク作成時に、 「アップデートFD」を作成した場合

ハードディスクの「C:¥UTIL」フォルダーの各種ドライバーやパナソニック製のソフトウェア を個々に復元したいときは:

> 「プロダクトリカバリーCD-ROM 1」の「¥JA¥UTIL」フォルダーにあります。ただし、CD-ROM内のそれらのファイルを使用するときには、更新が必要な場合があります。その場合 は、ファーストエイドFDのREADMEファイルをご覧ください。また、パナソニックPCの ホームページに新しい情報が掲載されている場合もありますので、そちらもご覧ください。

### 休止状態用データ領域の作成

休止状態に入るには、ハードディスク上にメモリーの内容を保存するため のデータ領域を確保しておく必要があります。

工場出荷時には、約135 Mバイトの領域が確保されています。

休止状態用データ領域は、「ファーストエイドFD」のPEDPARTコマンド 

◆ データ領域は、通常は変更する必要 
を使って作成します。 

はありませんが、ハードディスクの

ここでは、PEDPARTコマンドの使用方法について説明します。

はありませんが、ハードディスクの パーティションを変更したときなど には確保し直す必要があります。

#### PEDPARTコマンドの使用方法

PEDPARTは「ファーストエイドFD」から起動したMS-DOS環境で実行してください。Windowsの「MS-DOSプロンプト」などから実行すると、正常に起動しません。

「PEDPART」には下記のオプションがあります。コマンドとオプションの間は、1スペース空けて入力してください。

オプション	内容	
/RESIZE: [サイズ]	休止状態用データ領域を作成します。 [サイズ]にはメインメモリー相当の容量をメガバイト単位で 指定します。(メインメモリーの容量以下の値を設定すると 休止状態の機能を使用することができません。)	
/TOP	ハードディスクの先頭に休止状態用データ領域を設定します。 (工場出荷時には先頭に設定されています。)	
/?	PEDPARTコマンドの使用方法などを表示します。	

### PEDPART**コマンドの使用方法**

画面表示	原因・対策
パーティションテーブルの内	何らかの理由で、領域の管理情報が存
容が不正です。	在しません。FDISKコマンドで領域の
	管理情報を初期化する必要がありま
	す。
	まず、FDISK /MBRコマンドを実行
	し、続いてもう一度FDISKコマンドを
	実行して、存在している「基本MS-
	DOS領域」を削除してください。
	再起動の後、もう一度、PEDPARTコ
	マンドを実行してください。
ハイバーネーション領域のた	休止状態用データ領域を作成するため
めの十分な空きがありません。	には、十分な容量を持った空き領域が
	必要になります。
	既存の領域を削除するなどして、空き
	領域を作成してください。

#### お願い

データエリアの作成や削除などを 行った後は、すぐに再起動してくだ さい。

(例) PEDPART /RESIZE:128 /TOP

メインメモリーが128Mバイト(オンボードメモリー+64MバイトRAMモジュール装着時)以下の状態で休止状態に入るために必要な領域を、ハードディスクの先頭に作成します。

# Windows 98関連ファイルのインストール

工場出荷時にはインストールされていない以下のフォルダーのファイルを インストールしたい場合は、下記の手順に従ってインストールしてくださ い。

¥add-ons

**¥cdsample** 

**¥drivers** 

¥tools

インストールするには、ハードディスクのCドライブに十分な空き容量が必要です。

#### <準備する物>

- ・あらかじめ作成しておいたファーストエイドFD(『セットアップ編』)
- ・「プロダクトリカバリーCD-ROM 2」(付属)
- ・フロッピーディスクドライブ (付属)
- ・周辺接続ケーブル(付属)
- ・CD-ROMドライブ(別売)
- 1 CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブを接続する。
- **2**「ファーストエイドFD」をセットして、コンピューターの電源を入れる。
- **3** 確認のメッセージが表示されたら N を押す。
- **4** 「プロダクトリカバリーCD-ROM 2」をセットして、「A:¥>」に続けて以下のように入力する。
  L:¥JA¥ADDFILE L:
- **5** 確認のメッセージが表示されたら Y を押す。
  「c:\text{c:\text{yin98add}}」フォルダーにファイルがインストールされます。
- **6** インストール完了のメッセージが表示されたら任意のキーを押す。

コンピューターの電源が自動的に切れます。

◀使用するCD-ROMドライブにあわせて「ファーストエイドFD」を作成しておいてください。(『セットアップ編』「CD-ROMドライブをセットアップします」)

#### お願い

必ず、 N を押してください。 間違って Y を押してしまった場合は、その後の画面で「4.再インストールを中止する」を選んでください。

◀「L:」はドライブ文字です。コン ピューターの使用状況に合わせて変 更してください。

### もくじ

ソフトウェア使用許諾書	146
仕様	147
別売り商品	148
さくいん	149
保証とアフターサービス	154

## ソフトウェア使用許諾書

この製品にインストールされているソフトウェアについては、「ソフトウェア 使用許諾書」の内容を承諾していただくことがご使用の条件になっています。

### 第1条 権利

お客様は、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、マニュアルなどに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客様に移転するものではありません。

### 第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよび そのコピーしたものを第三者に譲渡あるいは使用させることは できません。

### 第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管 (バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

### 第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、 複数台のコンピューターで使用することはできません。

### 第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

#### 第6条 アフターサービス

お客様が使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊 社窓口まで電話または文書でお問い合わせください。お問い合 わせの本ソフトウェアの不具合に関して、弊社が知り得た内容 の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせい たします。

### 第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社の責任は、上記第6条のみとさせていただきます。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する請求については、弊社および販売店等はその責任を負いません。また製品に付属されている「保証書」はコンピューター本体(ハードウェア)の保証に限定したものです。

### 第8条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

## 仕樣

	 機種	CF-A1R	CF-A1V			
CPU	1227至					
メモリー	メインRAM*1	64 Mバイト(最大128 Mバイト)				
	キャッシュ L1	16 Kバイト				
	L2	16 Kバイト 128 K バイト				
	ROM	512 Kバイト				
	ビデオメモリー	512 Kバイト 2.5 Mバイト				
ハードデ	ィスクドライブ					
	テキスト表示	6.0 Gバイト*2 80文字×25行				
1次小竹茂 形	グラフィック表示	80又子×25行 タイプ:10.4 型(TFT) 解像度:1024×768ド				
	フラフィックな小	· · · ·				
 入力装置	キーボード	色数:26万色*3				
八八衣且	ポインティングデバイス	総数86キー				
1217		スマートポインター ミニジャックM3(コンデンサーマイク使用のこと				
インター	音マイク入力	,	*			
フェース	声オーディオ出力		ックM3			
	赤外線通信ポート	-	転送速度 4 Mbps)			
	USBコネクター	4ピノ Unive	rsal Serial Bus			
	モデム端子		本体内蔵 データ: 56 kbps			
			(V.90 & K56flex両対応)			
		- 24 - 115	FAX: 14.4 kbps			
	ワイヤレスステー	自営3版				
	ションとの通信機能	64 kbps	- 1 %			
	拡張バスコネクター	IEEE1394端子S400 (4ピン)				
	i.LINK端子					
1 10	ワイヤレスコムポート	18ピン(携帯電話				
カード	PCカード専用		イプ ×1スロット			
スロット		Card Bus				
			00 mA, 12 V: 120 mA)			
	RAMモジュール専用	1スロット				
オーディス	<b>才機能</b>	PCM音源(16ビットステレオ)				
=++1 186 614		モノラルスピーカー/モノラルマイク搭載				
時計機能		クロックバッテリーバックアップ 月差±60秒				
電源	入力	DC 15.1 V				
		(ACアダプター: 入力AC100 V*4, 50 Hz/60 Hz) 10.8 V (Li-lon),1.7 Ah (標準バッテリーパック)				
	バッテリーパック					
	消費電力*5		3 W			
バッテリー稼働時間*6		約2時間				
	幅×奥行×高さ)	255 mm × 204 mm × 23.8 mm ( 突起部を除く )				
質量*7	- m	1.18 kg				
使用環境条件		温度:5 ~35				
		湿度:30 %RH~80 %RH(結露なきこと)				
導入済みソフトウェア		Microsoft® Windows® 98 Second Edition,NIFTY				
		Manager,Intellisync® for Notebooks,Acrobat®				
		Reader, Phoenix Power Panel™, インターネットス				
		ターター,まいと~く FAX V3 Lite,イラストメー				
		一ル,似顔絵メール,ボイスオンメール,ムービーオン				
		メール,イメージブラウザー,DVキャプチャー,ドラ				
		イバー等				
フロッピ-	- ディスクドライブ	外付け1ドライブ3.5型(1.	44 M/1.2 M/720 Kバイト)			


- \*1 シンクロナスDRAMおよびセルフリフ レッシュのモジュールに限り使用可能 です。
- \*2 1Gバイト=10<sup>9</sup>バイト表記です。
- \*3 ディザリング機能を使用して約1600万色表示を実現しています。

- \*\* ACアダプター本体はAC240 Vまで対応、電源コードは、AC125 Vまで対応です。
- \*5 電源オン時、バッテリー充電中の表記です。(電源オフ、バッテリー充電終了時、ACアダプターは約0.8 Wの電力を消費しています。また、電源オフ時のバッテリーの消費電力は約120 mWです。)
- \*6 省電力モードでLCDバックライト輝度 最低時。また使用条件により異なりま す。
- \*<sup>7</sup> 標準バッテリーパック装着時の表記です。

### ワイヤレスステーションの仕様について ワイヤレスモデル のみ

ワイヤレスステーションの『取扱説明書』をご覧ください。

## 別売り商品



別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善の ため、予告なく変更することがあります。

### I/Oボックス

外部FDD・外部ディスプレイ・プリンター・シリアル・拡張キーボード/マウスを接続できます。

### ミニI/Oボックス

外部ディスプレイ・拡張キーボード/マウスを接続できます。

#### PHS電話接続ケーブル

NTTドコモまたはアステルのデータ 通信対応PHS電話専用です。DDIポケットのPHS電話、デジタル/アナログ携帯電話、cdmaOneは使用できません。

詳しくはカタログやパナソニック PCのホームページ( 154ページ) でご確認ください。

### 携帯電話接続ケーブル

デジタル携帯電話専用です。アナロ グ携帯電話、cdmaOne、PHS電話 は使用できません。

詳しくはカタログやパナソニック PCのホームページ(154ページ) でご確認ください。

# さくいん

A~Z		拡張バスコネクター	15,90,91
1.2Mバイトのフロッピーディスク .	129	環境設定	23,32
3モードFDドライバー		輝度	128
Acrobat® Reader		キーボード	12,127
CD-ROMドライブ		キープスクロール機能	18
DVキャプチャー		休止状態	
Enter+		休止状態用データ領域	
Hi-HO		クイックラウンチャー	
i.LINK端子		携帯電話接続ケーブル	
i.LINKポート	,	コントロールキー Ctrl	*
Intellisync		コンピューターウィルス	
Internet Explorer			
I/Oボックス		( さ	
I/Oポートアドレス		再インストール	141
IRQ		周辺機器の接続	90
LAN		周辺接続ケーブル	90,148
		省電力機能	79
MAPI		状態表示ランプ	12,15,86
Outlook Express		シリアルコネクター	93
PEDPARTコマンド		シリアルポート	120,138
PCカード	•	スクロール	18
PCカードスロット		スタンバイ機能	. 12,36,79,125
PHS電話接続ケーブル		スーパーバイザーパスワード	121,122
PowerPanel		スピーカー	
RAMモジュール	,	スピーカーボリューム	
USB	14,120	スマートポインター	
あ		スマートポインター連携	
アクションポイント機能	21	静止画キャプチャー	
アクションライン機能		赤外線通信ポート	
アクセスポイント		セキュリティーロック	
アンテナ	, ,,-	接続ID	
エラーコード		接続パスワード	
イメージブラウザー		セットアップユーティリティー .	
イラストメール		ソフトウェア使用許諾書	
インターネット		クラーラエク区/四川昭昌・・・・・・・	
インターネットインターネットスターター	,	た	
	,	ダイヤルアップ接続	50
インテリマウス	,	ダイヤルアップネットワーク名 .	49
オーディオ出力端子		通風孔	15
オートスクロール		データ保護	9,10
オンラインマニュアル		ディスプレイ	9,12,93,118
音量	13,128	ディスプレイコネクター	
か		デジタルビデオカメラ	
外部FDD	90 137	デュアルディスプレイモード	
外部ディスプレイ	,	テンキー	
外部キーボード端子		電源スイッチ	
解像度		電源端子	

### さくいん

電源の管理79,87電源表示ランプ12電源メーター87電子メール58電子メールアドレス48電話回線の種類46,52動画キャプチャー101特殊キー127ドライブアクセスランプ12,90	ムービーオンメール 75,112 メールアカウント 48 メールの自動送受信 44,64 メールパスワード 48 メモリー 97,118 モジュラーケーブル 39 モデム 39,50 モデムの選択 50 モデムコネクター 15,39
な	や
内蔵モデム 39,120	ユーザーパスワード 121,122
内蔵モデムコマンド一覧126	6
内蔵モデムリングリジューム121,124	ライトプロテクトタブ 10
似顔絵メール75,111	ライトプロデクトタフ 10 ラウンチャー 20,29
は	リセットスイッチ
バックアップディスク141	
バッテリー残量87	(b
バッテリー状態表示ランプ12,86	ワイヤレスコムポート 15,41
バッテリーパック83,148	ワイヤレスコムポートコマンド一覧 126
バッテリーパック挿入口14	ワイヤレスステーション39 ワイヤレスステーションモデムコマンド一覧 . 126
バッテリーパックの取り付け/取り外し 84	ワイヤレス通信モジュール 15,43
バッテリーパックの充電85	フィイレス起旧 こグユール10,40
パッド操作モード 29,30,31	
パネルスイッチ 12,125	
パラレルコネクター 93 パラレルポート 120	
パワースイッチ の動作 125	
表記上の約束 4	
ファーストエイドFD	
フォーマット 91,142	
プロダクトリカバリーCD-ROM1141	
プロダクトリカバリーCD-ROM2144	
フロッピーディスク10,90	
フロッピーディスクドライブ 90,148	
フロッピーディスクドライブコネクター 92	
フロッピーディスク取り出しボタン 90	
プロバイダー38,45 ボイスオンメール75,109	
<b>.</b>	
マイク入力端子	
まいと~ く FAX V3 Lite	
マウス	
マウス操作モード 29,30,31	
マウス端子 93	

マウスのプロパティ ......26



## メモ

### 西暦2000年問題について

本パーソナルコンピューターのハードウェア (BIOSなどのファームウェアを含む)は、西暦2000年問題についての動作確認済みです。

西暦2000年問題については、下記のインターネット上の情報などもご覧ください。

- ・松下電器産業株式会社のパソコンの西暦2000年問題情報
  - http://www.pcc.panasonic.co.jp/y2000/(1999年9月現在)
- ・マイクロソフト社の西暦2000年問題情報

http://www.microsoft.com/japan/year2k/ (1999年9月現在)

- ・本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。
- ・落丁、乱丁はお取り替えします。
- ・本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- ・本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策 としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。
- ・漏洩電流について、この装置は、社団法人 日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合して おります。
- ・Microsoftとそのロゴ、MS、MS-DOS、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ・Outlook、インテリマウスは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。
- ・NIFTY Managerは二フティ(株)の商標です。
- ・PS/2は、IBM Corp. (米国)の商標です。
- ・Intellisyncは、米国Puma Technology, Inc.の登録商標です。
- ・AcrobatとPremiereは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。
- ・PowerPanelは、米国Phoenix Technologies社の商標です。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「テクニカルサポートセンター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (バッテリーパックを除く)

### 修理を依頼されるとき

『困ったときのQ&A』(132ページ)にしたがってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

**ワイヤレスモデル** の場合、修理を依頼されるときは、コンピューターと一緒にワイヤレスステーションもご持参ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 ただし、パーソナルコンピューターの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料費です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- ・FPANAPC\*1アクセスについてのご相談は、「Let's note Station」へ!
  - \*1パソコン通信NIFTY SERVEのユーザーフォーラムでユーザーどうしによる情報交換などが行われています。
- ・Let's note**のホームページ**\*2では製品紹介、FAQなど情報掲載やご購入ユーザー様のご愛用者登録を 行っております。
  - \*<sup>2</sup>[お気に入り] [パナソニックお勧めのサイト] [パナソニックPCのホームページ]にリンクされています。

### パナソニックパソコン

テクニカルサポートセンター

0120-873029

フリーダイヤル (料金無料) 365日/受付9時~20時

ご来店技術相談窓口

### Let's note Station

東京都千代田区外神田6丁目13番10号 (ミクニ・イーストビル2F)

> TEL 03-3834-8896 E-mail asklets@cbdo.mei.co.jp

受付日および時間 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く) 10時~12時 12時45分~17時

154 1999年8月1日現在

### ナショナルノパナソニック修理 ご相 談 窓口

北海道	地 区	近 畿	地 区
札幌 12 (011)894-1251 札幌市年別区年別第 2丁目17-7	函館 🔀 (0138)48-6631 图源市西桔梗印書帕 241 (图館港通町	添賀 <b>理</b> (077)582·5021 守山市開創町e7目 2-1	奈良 <b>12</b> (0743)59:2770 大和郡山市権本町 404-12
旭川 🚾 (01 66)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	センター内)	京都 <b>雲</b> (075)672-9636 京都市高区 上島羽石横町20-1	和歌山 🚾 (0734)75-1311 和歌山市中島400-1 兵庫 🕶 (078)272-6645
		大阪 52 (06)6359-6225 大阪市北区本庄西 1丁目1-7	英章 配 (07-0)272-10045 神戸市中央区 変/検問で7目2-6
東北	地 区		
青森 電 (0177)39-9712 青春市大字ハッ役 字矢作1*27	宮城 體 (022)375-2512  地台市泉区市名坂   宇清水横60-2	鳥歌 🚾 (0857)26-9695	地 区 浜田 № (0855)22-6629
秋田 <b>1</b> (018)826-1600 秋田市御所野湯本 27日1-2	山形 電 (023)641-8100 山形市流通センター 8丁目12-2	島取市安長206-1 米子 <b>雲</b> (0859)34-2129 米子市米原4丁目	浜田市下府町 827~≪ 岡山 <b>電</b> (086)292-1162
岩手 🚾 (019)639-5120 盛岡市羽場18地割	福島 <b>12</b> (0243)34-1301 福島東安連郡本宮町 宇宙/内66	2-38 松江 <b>雪</b> (0852)23-1128 松江市西津田27日	岡山県都建郡早島町 矢馬307 広島 <b>15</b> (082)295-5011
曹都曹	地区	10-10 出雲 <b>雪</b> (0853)21-3133	応島市西区南観音 87目18-20 山口 ■ (0839)86-4050
栃木 <b>13</b> (028)689-3321 +部宮市神幸町	船橋 1 (047)334-5111 粉橋市本中山e7目	出摆市装抽町418	四日 <b>225</b> (00039/05年050 山口市時級司 宇時級司団地北 447-28
群馬 體 (027)352-1217 富崎市孫原町沖中	柏 🖪 (0471)63-8905 柏市北柏17目8-9		地区
205-18 水戸 <b>12</b> (029)225-0119 水戸市標河町200-2	東京 🚾 (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	香川 雪 (087)868-9477 青松市教使町192-2 徳島 雪 (0886)98-1125	高知 <b>體</b> (0888)66-3142 東西市岡里町中島 881-1
つくば曹 (0298)64-8090 っくば市で帰りて目 8-1	山梨 <b>電</b> (0552)22-5171 甲麻市下飯田2丁目 1-27	徳島県板野部北島町 周浜平かや108	愛媛 💽 (089)971-2144 松山市士島田町 760-2
埼玉 💽 (048)728-8960 福川市東場2丁目4-2	排除川 12 (045)847-9720 播浜市港南区日野 5丁目2-16		
千葉 🚾 (043)208-6011 干廉市中央区 型久書町172	新潟 電 (025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14	九 州 福岡 韓 (092)593-9036 春日市春日公園 2丁目48	地 区 宮崎 <b>全</b> (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清朝町 下加州899-2
中部	地 区	佐賀 整 (0952)26-9151 佐賀市本庄町 大字本庄808-2	論本 ☎(096)367-6067
石川 📆 (076)294-2683 石川県石川郡野 冬市町 稲荷37目39	名古星 <b>123</b> (052)81 9-0225 名古星市場根区 恒入町空-10	長崎 <b>雲</b> (095)830-1658 <u>泉崎市東町1040-1</u>	徳見島 整 (099)250-5657 鹿児島市与次郎 17目6-28
富山 電 (07 64)32-8705 富山市中島1268	岡崎 🏗 (0564)55-5719 岡崎市岡町東久保28	大分 <b>元</b> (097)556-3815 大分市孫原4丁目 8=25	大島 <b>雲</b> (0.997)53-51 01 名項市矢之曜町 10-5
福井 電 (0776)54-5606 福井市開発+T目112 長野 電 (0263)58-0073	岐阜 電 (058)323-6010     岐阜県本県郡北方町   高屋太子2丁目80	沖 縄 :	
松本市大字径質 7800-7 静間 1 (054)287-9000	三重 <b>1</b> (059)255-1380 久 <b>居市森町</b> 字北谷 1920-3	沖縄 <b>13</b> (098)877-1201	消益市域間4丁目28-11

所在他、電話番号が変更になることがありますので、

あらかじのご7乗ください。

静岡 **電** (054)287-9000 特間市委易≫s

0699



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

### 愛情点検

### 長年ご使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・異常な音やにおいがする
- ・水や異物が入った

このような症状の時は故障 や事故防止のため、電源を切り、電源プラグとバッテリー パックを抜いて、必ず販売店 に点検をご依頼ください。

便利メモ	お買い上げ日		:	年	月	日	品 番*	
おぼえのため 記入されると	販売店名							お客様ご相談窓口
便利です		<b>25</b> (	)	-			<b>25</b> (	) -

<sup>\*</sup>保証書に記載されている品番(例: CF-A1R)を記入してください。

### 松下電器産業株式会社 パーソナルコンピュータ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号